

Shark FlexStyle



HD400Series

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

Кога се користат електрични уреди, особено кога се присутни деца, секогаш треба да се следат основните безбедносни мерки на претпазливост, вклучувајќи го и следново:

САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

ПРОЧИТАЈТЕ ГИ СИТЕ ИНСТРУКЦИИ ПРЕД УПОТРЕБА - ЗАЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ ИНСТРУКЦИИ

Не го користете овој уред во близина на кади, тушови, сад или други садови кои содржат вода.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - За да се намали ризикот од смрт од електричен удар:

1. Секогаш го исклучувајте уредот веднаш по употребата.
2. Не се користи за време на капење.
3. Не ставајте и не чувајте апарат каде што може да падне или да биде влечен во бања или лавабо.
4. Не ставајте или пуштајте во вода или друга течност.
5. Ако уредот падне во вода, исклучете го веднаш пред да го извадите уредот. Не посегнете во водата.

▲ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ - За да се намали ризикот од изгореници, струен удар, пожар или повреда на луѓе:

6. Уредот никогаш не треба да се остава без надзор кога е приклучен. Кога апаратот се користи во бања, исклучете го по употреба, бидејќи близината на водата претставува опасност дури и кога уредот е исклучен.
7. Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од страна на производителот, неговиот сервисен агент или слично квалификувани лица со цел да се избегне опасност.
8. Овој апарат не е наменет за употреба од лица (вклучувајќи деца) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.
9. Децата треба да бидат надгледувани за да се осигура дека не си играат со апаратот.
10. Користете го овој уред само за неговата намена како што е описано во овој прирачник.
11. Само употребата на додатоци за Shark е дозволена за безбедна употреба на производот.

12. Никогаш не работете со овој уред ако има оштетен кабел или приклучок, ако не работи правилно или ако е паднат, оштетен или паднал во вода. Контактирајте го сервисот за клиенти на Shark за преглед и поправка.

13. Чувајте го кабелот подалеку од загреани површини. Не го завиткувајте кабелот околу уредот.
14. Никогаш не ги блокирајте отворите за воздух на апаратот и не го ставајте на мека површина, како што е кревет или кауч, каде што отворите за воздух може да бидат блокирани. Чувајте ги отворите за воздух без влакна, влакна и слично.
15. Никогаш не користете на некој кој спие.
16. Никогаш не фрлајте или вметнувајте предмет во било кој отвор.
17. Не користете надвор или работете каде што се користат аеросол производи или каде што се дава кислород.
18. Не користете екстензивен кабел со овој уред.
19. Не насочувајте топол воздух кон очите или други области чувствителни на топлина.
20. Додатоците може да бидат топли за време на употреба. Оставете ги да се оладат пред ракување.
21. Не ставајте уред на било која површина додека работи.
22. Додека го користите апаратот, чувајте ја косата подалеку од доводите за воздух.
23. Не работете со конвертор на напон.
24. Не го користете овој апарат на екстензии за коса или перики, освен ако тоа не е препорачано од производителот на екстензии за коса или перики.
25. Ако производот за оформување на коса се користи во комбинација со овој апарат, молиме прочитајте и ги следете сите предупредувања за безбедност и инструкции пред употреба на производот за оформување на косата.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 230V, 50Hz, 1400W

ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога потрошувачот купува производ во Европа, тој ја добива користа од законските права поврзани со квалитетот на производот (вашите законски права). Можете да ги спроведете овие права против вашиот трговец. Сепак, во Shark® ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи што ви даваме дополнителна гаранција од производителот од две години.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашата гаранција. Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на трговецот и договорот со нив.

Гаранции за Shark®

Вашата Shark единица претставува значителна инвестиција. Вашиот нов фен треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Секој Shark уред доаѓа со бесплатни делови и гаранција за труд. Нашата помошна линија за обслугување на клиенти (**0800 862 0453**) е отворена од 9:00 до 18:00 часот од понеделник до петок. Тоа е слободно да се јавите и ќе бидете директно контактирани со претставник на Shark. Исто така, ќе најдете онлајн поддршка на sharkclean.eu

Како да ја регистрирам мојата гаранција?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следниве информации за вашиот фен:

- Датум на купување на единицата (потврда или белешка за испорака). За да се регистрирате онлајн, молиме посетете sharkclean.eu

ВАЖНО

- Гаранцијата ќе го покрие вашиот производ само од денот на купувањето.
- Молиме чувайте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни биде потребна вашата потврда за да потврдиме дека информациите кои ни ги доставиле се точни. Неможноста да се произведе валидна потврда може да ја поништи вашата гаранција.

Кои се придобивките од регистрирањето на мојата бесплатна Shark гаранција?

Кога ќе ја регистрирате вашата гаранција ние ќе ги имаме вашите податоци при ракувањето како некогаш треба да стапиме во контакт.

Исто така, можете да добиете совети и совети за тоа како да го извлечете најдоброто од вашата Shark единица и да ги слушнете последните вести за новата технологија на Shark® и лансирањата. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци.

Колку долго се гарантираат новите машини за Shark?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашата нова Shark единица е гарантирана за вкупно две години.

Што е покриено со бесплатната гаранција за Shark?

Поправки или замена на вашата Shark машина (по дискреција на Shark), вклучувајќи ги сите делови и труд. Гаранцијата за Shark е во прилог на вашите законски права како потрошувач.

Што не е покриено со бесплатната гаранција за Shark?

A. Нормално абење на делови кои можат да се носат (како што се додатоци). Резервните делови се достапни за купување на sharkclean.eu

B. Штета предизвикана од злоупотреба, злоупотреба, небрежно ракување, неуспех да се изврши потребното одржување или штета поради лошо ракување во транспортот.

B. Штета предизвикана од одржување кое не е одобрено од Shark.

Што се случува кога мојата гаранција истекува?

Shark не дизајнира производи да траат ограничено време. Ние го ценимме тоа што може да постоејат исклучувањето на гаранцијата. Во овој случај, молиме контактирајте ја нашата линија за помош за клиенти и прашајте за нашиот излез на програмата за гаранција за поправка, на **0800 862 0453**.

Каде можам да купам оригинални резервни делови и додатоци за Shark? Резервни делови и додатоци за ајкули се развиени од истите инженери кои ја развиле вашата Shark единица. Во sharkclean.eu ќе најдете целосен спектар на резервни делови за Shark и резервни делови / додатоци за сите Shark машини.

Имајте на ум дека штетата предизвикана од употребата на резервни делови не може да биде покриена со вашата гаранција.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

1. Го вклучува и исклучува стилерот.
2. Го прилагодува воздушниот проток. Притискањето на копчето ви овозможува да изберете низок, среден или висок проток на воздух.
3. Ја прилагодува температурата. Притискањето на копчето ви овозможува да изберете без топлина, ниска, средна или висока температура.
4. Притиснете и задржите копчето Cool Shot за ладен излив на воздух за да го поставите вашиот стил.
5. За да прикачите додатоци вклучени во вашиот модел, притиснете ги во излезот на млазницата. Ќе знаете дека се правилно прикачени кога ќе кликнат на место.
6. За да ги отстраните сите додатоци вклучени во вашиот модел, повлечете ја бравата надолу и го подигнете додатокот од млазницата држејќи се за допирните точки наведени во водичот за стил.
7. За да преминете од режим на стапче за стилирање во режим на фен за коса, лизгайте надолу бравата и ја завртете млазницата налево.



Продолжујете да ја вртите млазницата додека не кликне на место во режим на фен за коса. За да преминете од фен во режим на стапче, лизгайте надолу бравата и ја завртете млазницата надесно.

**За понатамошни упатства за употреба,
ве молиме погледнете го Водичот за
стилизирање.**

Складирање, безбедност на кабелот и одржување/чистење:

- Уверете се дека кабелот не е заврзан, извртен или завиткан околу предметите во близина кога се користи.
- Чувайте уредот на суво место, далеку од вода и други извори на топлина.
- Редовно чистете го филтерот на дното на уредот.

За да го исчистите филтерот, прво го поместете капакот на филтерот од дното на уредот. Потоа испорачете нова четка за заби за да ја избришете прашината или остатоците од филтерот. Откако филтерот е чист, поместете го капакот на филтерот назад на уредот додека не кликне на место.



UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

Gjatë përdorimit të pajisjeve elektrike, veçanërisht kur fëmijët janë të pranishëm, duhen ndjekur gjithmonë masat bazë të sigurisë, duke përfshirë këto:

VETËM PËR PËRDORIM SHTËPIAK LEXONI TË GJITHA UDHËZIMET PARA PËRDORIMIT – RUAJINI KËTO UDHËZIME

Mos e përdorni këtë pajisje pranë vaskave, dusheve, tenxhereve ose eneve të tjera që përbajnë ujë.

▲ KUJDES - Për të zgogluar rrezikun e vdekjes nga goditjet elektrike:

- A. Gjithmonë fikni pajisjen menjëherë pas përdorimit.
- B. Mos përdorni gjatë larjes.
- C. Mos i vendosni ose ruani pajisjet aty ku mund të bjerë ose të zvarriteni në një banjë ose lavaman.
- D. Mos vendosni ose hidhni ujë ose lëng tjetër.
- E. Nëse pajisja bie në ujë, fikni menjëherë para se të hiqni pajisjen. Mos hyni në ujë.
- ▲ KUJDES** – Për të zgogluar rrezikun e djegieve, goditjet elektrike, zjarrit, ose dëmtimit të personave:
 - F. Kur pajisja përdoret në banjë, fike pas përdorimit, pasi afersia e ujtit përbën një rrezik edhe kur pajisja fiket.
 - G. Nëse kordoni i energjisë dëmtohet, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose persona të kualifikuar në mënyrë të ngashme, në mënyrë që të shmanget një rrezik.
 - H. Kjo pajisje nuk është e destinuar për përdorim nga persona (përfshirë fëmijët) me aftësi fizike, shqiponje ose mendore të reduktuara, ose mungesë të përvojës dhe njohuritë, përvëc nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje apo udhëzim në lidhje me përdorimin e aparatit nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre.
 - I. Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që të mos luajnë me pajisjen.
 - J. Përdoren këtë pajisje vetëm për qëllimin e saj të synuar siç përshkruhet në këtë manual.
 - K. Vetëm përdorimi i shtesave të Shark është i lejuar për përdorim të sigurt të produktit.

- L. Kurrë mos e përdorni këtë pajisje nëse ka një kabell apo prizë të dëmtuar, nëse nuk është duke punuar siç duhet, ose nëse është hedhur, dëmtuar ose hedhur në ujë. Kontaktoni shërbimin e klientit Shark për shqyrtim dhe riparim.
- M. Mbajeni kordonin larg sipërfaqeve të nxehta. Mos e mbështillni kablilon reth pajisjes.
- N. Mos i blokoni kurrë hyrjet e ajrit të pajisjes ose mos e vendosni në një sipërfaqë të butë, si për shembull në një shtrat ose divan, ku mund të bllokohen hyrjet e ajrit. Mbajini hyrjet e ajrit pa lînt, pa lînt, dhe të ngjashme.
- O. Kurrë mos përdorni dikë që është duke fjetur.
- P. Kurrë mos e hidhni ose futuni një objekt në ndonjë hapje.
- Q. Mos përdorni jashtë ose punë ku përdoren produktet aerosol ose ku jepet oksigjeni.
- R. Mos përdorni një kordon zgjatues me këtë pajisje.
- S. Mos e drejtoni ajrin e ngrohtë në sy ose në zona të tjera të ndjeshme ndaj nxehësisë.
- T. Shtesat mund të janë të nxehta gjatë përdorimit. Lérini të ftohen para se të merren.
- U. Mos e vendosni pajisjen në asnje sipërfaqe gjatë kohës që është duke funksionuar.
- V. Gjatë përdorimit të pajisjes, mbajini flokët larg marrjes së ajrit.
- W. Mos përdorni një konvertues tensioni.
- X. Mos e përdorni këtë pajisje në zgjatje flokësh ose paruke, përvëc nëse rekomandohet nga prodhuesi i zgjatjeve të flokëve ose parukeve.
- Y. Nëse një produkt i stilimit të flokëve përdoret në kombinim me këtë pajisje, ju lutemi lexoni dhe ndiqni të gjitha ato. Paralajmërimet dhe udhëzimet e sigurisë para se të përdorni produktin e stilimit të flokëve.

SPECIFIKIMET TEKNIKE Tensioni: 230V, 50Hz, 1400W

2022 SharkNinja Operating LLC.
SHARK FLEXSTYLE është një markë tregtare në Bashkimin Evropian të SharkNinja Operating LLC. Për aksesorët dhe pjesët rezervë, viziton [sharkclean.eu](#)

DY (2) GARANCI E KUFIZUAR VJETORE

Kur një konsumator blen një produkt në Evropë, ata përfitojnë nga të drejtat ligjore që lidhen me cilësinë e produktit (të drejtat tuaja ligjore). Ju mund t'i zbatoni këto të drejtat kundër shështit tuaj. Megjithatë, në Shark® ne jemi kaq të sigurt në cilësinë e produkteve tona, saqë ne ju japim një garanci shtesë dy-vjeçare të prodhuesit.

Termat më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe shtrirjet e garancisë sonë. Ato nuk ndikojnë në të drejtat ose detyrimet tuaja ligjore si tregtar dhe në kontratën tuaj me ta.

Garancitë e peshkaqenëve®

Njësia juaj e peshkaqenëve përbën një investim të rëndësishëm. Tharësja juaj e re e flokëve duhet të punojë siç duhet për sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia që vjen me të është një konsideratë e rëndësishme - dhe ajo pasqyron se sa besim ka produhesi në produktin e tyre dhe cilësinë e prodhimit.

Çdo pajisje peshkaqeni vjen me pjesë të lira dhe një garanci pune. Linja jonë e ndihmës për shërbimin ndaj klientit (**0800 862 0453**) është e hapur nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 18:00 të së hënës deri të premtën.

Ndjeħuni t'li lirë tē telefonini dhe do tē kontaktoheni drejtpërdrejt nga një përfaqësues i Peshkaqenit. Gjithashtu do tē gjeni mbështetje online në sharkclean.eu

Si ta regjistroj garancinë time?

Ju mund tē regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve tē blerjes. Për tē kur syser kohë, ju do tē keni nevojë pér informacionin e mëposhtëm në lidhje me tifozin tuaj:

- Data e blerjes sé njësisë (shénim konfirmimi ose dorëzimi).
- Pér t'u regjistruar online, ju lutemi viziton sharkclean.eu

E RËNDËSISHME

- Garancia do tē mbulojë produktin tuaj vetëm nga dita e blerjes.
- Ju lutem mban konfirmimin në çdo kohë. Nëse keni nevojë tē pérdomri garancinë tuaj, ne do tē kemi nevojë pér konfirmimin tuaj pér tē konfirmuar se informacioni që na keni dhënë është i saktë. Mosprodhimi i një certifikate të vlefshme mund tē anulojë garancinë tuaj.

Cilat janë përfitimet e nënshkrimit pér garancinë time falas të peshkaqenëve?

Kur tē regjistroheni garancinë tuaj ne do tē kemi detajet tuaja. Nëse ndonjehër kemi nevojë tē kontaktojmë.

Ju gjithashtu mund tē merrni këshilla dhe këshilla se si tē merni më tē mirën nga njësia juaj Shark dhe tē dëgjoni tē rejet më tē fundit në lidhje me teknologjinë e re tē Shark® dhe nisjet. Nëse e regjistroni garancinë tuaj online, do tē merrni konfirmimin e menjhërsëm se keni marrë informacionin tuaj.

Sa kohë janë tē nevojshme makinat e reja tē Peshkaqenit? Besimi ynë nē dizajnni dhe kontrollin e cilësisë do tē thotë se njësia juaj e re Shark është e garantuar pér një total prej dy vjetësh.

Çfarë mbulohet nga Garancia e Lirë e Peshkaqenit?

Riparimi ose zévendësimi i makinës suaj Shark (sipas dëshirës së Peshkaqenit), duke përfshirë tē gjitha pjesët dhe punën. Garancia e Peshkaqenit është përvëç tē drejtave tuaja statutore si konsumator.

Çfarë nuk mbulohet nga Garancia e Lirë e Peshkaqenit?

- A. Veshje normale dhe lot i pjesëve të veshura (tē tilli si aksesorët). Pjesët zévendësuuese janë nē disponicion pér t'u blerë në sharkclean.eu
- B. Démét e shkaktuara nga keqpérdomiri, keqpérdomiri, trajtimi negligjent, moskryerja e mirëmbajtjes së nevojshme ose dërmitti pér shifikat tē keqmenaxhimit nē transport.
- C. Démét e shkaktuara nga mirëmbajtja që nuk miratohen nga Peshkaqeni.

Çfarë ndodh kur garancia ime skadon?

Peshkaqeni nuk projektion produkte pér tē zgjatur pér një kohë tē kufizuar. Ne vlerësojmë se mund tē ketë një dëshirë pér klientët tanë që tē duan tē riparojnë njësinë e tyre pas skadimit tē garancisë. Në këtë rast, ju lutemi kontaktoni linjën tonë tē ndihmës së klientit dhe pyesni pér daljen tonë Telefononi Programin e Garancisë së Riparimit, n^e **0800 862 0453**.

Ku mund tē blej pjesë rezervë dhe aksesorë tē vërtetë Shark? Pjesët dhe aksesorët e peshkaqenëve janë zhvilluar nga tē njëjtët inxhinierë që zhvilluan njësinë tuaj Shark. Në sharkclean.eu do tē gjeni një gamë tē plotë tē pjesëve rezervë tē Shark dhe pjesëve tē këmbimit / aksesorëve pér tē gjitha makinat e Shark

Mbani parasysh se dëmet e shkaktuara nga pérdomiri i pjesëve tē këmbimit mund tē mos mbulohen nga garancia juaj.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

1. Ndize dhe fike Steelerin.
2. Rregullon rrjedhjen e ajrit. Shtypja e një butoni ju lejon të zgjidhni rrjedhjen e ulët, të mesme ose të lartë të ajrit.
3. Rregullon temperaturën. Shtypja e një butoni ju lejon të zgjidhni asnjë nxehësi, temperaturë të ulët, të mesme ose të lartë.
4. Shtypni dhe mbanit butonin Cool Shot për një shpërthim të freskët ajri për të vendosur stilin tuaj.
5. Për të lidhur aksesorët e përfshirë në modelin tuaj, shtypini ato në daljen e busullës. Ju do të dini se ata janë të lidhur siç duhet kur ata klikojnë në vend.
6. Për të hequr çdo aksesor të përfshirë në modelin tuaj, tërhiqni kyçin poshtë dhe ngrini aksesorin nga busulla, duke u mbajtur në pikat e kontaktit të listuara në guidën e stilit.
7. Për të kaluar nga modaliteti i shkopit të stilimit në modalitetin e tharësës së flokëve, rrëshqitni poshtë bravës dhe kthejuni busullën në të majtë.


Vazhdoni ta rrotulloni busullën derisa të klikohet në vend në modalitetin e tharësës së flokëve. Për të kaluar nga tharësja e flokëve në modalitetin e shkopit, rrëshqitni poshtë bravës dhe kthejuni busullën në të djathtë.

Për udhëzime të mëtejshme se si të përdorni, ju lutemi shikoni Udhëzuesin e Stilimit.

Magazinimi, siguria kabllore dhe mirëmbajtja/pastrimi:

- Sigurohuni që kordoni të mos jetë i lidhur, i përdredhur ose i mbështjellë rrreth objekteve aty pranë kur është në përdorim.
- Ruajeni pajisjen në një vend të thatë, larg ujit dhe burimeve të tjera të nxehësise.
- Pastroni filtrin në fund të njësisë rregullisht.

Për të pastruar filtrin, së pari lëvizni mbulesën e filtrit nga fundi i njësisë. Pastaj përdorni një furçë të re dhembësh për të fshirë çdo mbetje pluhuri ose filtrimi. Pasi filtri të jetë i pastër, rrëshqitni kapakun e filtrit përsëri në pajisje derisa të klikohet në vend.





Друштво за производство, промет и услуги Компанија Дистрибуција Скопје/

Компанија за производство, промет и услуги Comtrade Distribution Shkup

Продажба и сервис/Штабле и срвис: Скопје, Бул.Киро Гligorov бр.13, Скопје, Kiro Gligorov 13

Тел/Факс: Tel/Fax: 02 3090 050 3091 112/

ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCIONI

Податоци за крајниот корисник/ Тек датум на погодувањето:

Име и презиме (име на фирмa)/Emri dhe mbiemri (емри и компарисе): _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Неншкrimi i përdoruesit: _____ број на л.к./Numri i ID-së: _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë): _____

Во/ Нё _____, Дата/Data: _____

М.Р

Потпис/ Nenshkrimi _____

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирмa): _____

Адреса/ Adresë: _____

Потпис на корисникот/Неншкrimi i përdoruesit: _____ број на л.к./Numri i ID-së: _____

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë): _____

Во/ Нё _____, Дата/Data: _____

М.Р

Потпис/ Nenshkrimi _____



Задолжително запознајте се со гарантите услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në
faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирали и атестирани согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-frekvenčni prenosi/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përpunje
me regjuloret për certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferencë në radiofrekuencë

--

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuar

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединична reklamacija/ Kupon i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual)

Име/Emri:	Сер.бр./Nr.ser.:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединична reklamacija/ Kupon i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual)

Име/Emri:	Сер.бр./Nr.ser.:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Сервисен Купон бр. (Купонот се пополнува само во случај на поединична reklamacija/ Kupon i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр./Nr.ser.	Дата на Прием/Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit		Дата на Сервисирање: Data e servisimit
		Дата на испорака: Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.

Detyrimet e blerësit

Blerësi është i detyruar të:

1. në momentin e marrjes së pajasise, vëreni mosplotësimin e saj ose démtimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve pér përdorimin e pajasise
3. tè siguroj qushet mëdiores që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajasise dhe tè siguroj që pajaia tè jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
4. pér tè siguruar një burim të qëndrueshmë të energjisë elektrike
5. Përparrë përdorimit tè parë, njihuni me kushtet e funksionimit të pajasise, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
6. Në rast pretendimi pér pajaies, është e detyrueshme të dorëzoni një ilogari fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajaiesen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuvalente me një të re osse me një produkt tè ofruar nga prodhuesi, paketimi i plotë original do të dorëzohet dhe do tè zbritet nga shuma e destinuar pér rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajasise, komponentët që munqojnë nga kompleti i ri i pajasise do tè mbahen

Garancia nuk është e vlefshme pér shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim joaprofesional ose mirëmbajtje joadekuate
- dëmtimi mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaketimit ose përdorimit të pajasise
- ndryshimi i tensionit te rjetjet elektrike, rufeja dhe dukurite shoqeruese.
- Forca madhore ose fatakeqësiteti natyrorë
- përdorimi i softuerit, mediane të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajaive lidhëse, pajaive të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harkhuase që nuk janë produkt ose tè autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrejdhin prej tyre
- ndikimi i jashtëm: lagështia, uji, xhektaria, dridhet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mëdosi i jashtëm, etj.
- pér pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fshkët, kokën e printerit me bojë, têrheqës me rul, mekanizmat e transportit të letrës
- pér pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dyvere që i nënshtrohen dëmtimë mekanike, thika, pendët, etj.

Humbja e garancisë

- Nëse konstatojmë se (Komtrejd Distribucija DOOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajaieset ose reklamuara.
- përdorimi joaprofesional dhe i pakujleshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimive të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Specificimi i produkteve të dorëzuar

Производ:

Сериски број:

Во случај корисникот на уредот да користи не оригинален или поправан полнач за полнење на истот, не се признава гаранцијата на целиот уред./ Në rast se përdoruesi i pajaies përdor një karikues jo original ose tè riparuar pëta ngarkuar atë, garancia e tè gjithë pajaies nuk nijhet.

- *Гаранција на Tesla TV 36 месеци/ Garanci pér bateri dhe përshtatës pér Tesla TV, 36 muaj
- *Гаранција на Toshiba TV 24 месеци/ Garanci pér bateri dhe përshtatës pér Toshiba TV, 24 muaj
- *Гаранција на TCL TV 24 месеци/ Garanci pér bateri dhe përshtatës pér TCL TV, 24 muaj
- *Гаранција на бateri përi za Laptop ACER-12 месеци/ Garancia e baterisë pér Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на адаптер за Laptop ACER-12 месеци/ Garancia e përshtatës pér Laptop ACER - 12 muaj
- *Гаранција на Tesla фрижидери, шпорети, машини за перене, машини за сушење, машини за садови и вградни апарати 60 месеци/ Garanci pér frigoriferët Tesla, soba, lavatirë, tharëse, pjatalarëse dhe pajaiese 60 muaj
- *Гаранција на Tesla стапкори 24 месеци/ Garanci pér aspiratorët TESLA pér 24 muaj
- *Гаранција на Tesla микробранови пекчи и мали кукин апарати 12 месеци/ Garanci pér furrat me mikrovalë Tesla dhe pajaieset e vogla shtëpiake pér 12 muaj
- *Гаранција на Xiaomi монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci pér monitorët Xiaomi pér 3 muaj
- *Гаранција на Xiaomi мауси 6 месеци/ Garanci e mausit Xiaomi pér 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi PowerBank 6 месеци / Garanci pér PowerBank Xiaomi pér 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi слушалки 6 месеци / Garanci pér kufje Xiaomi pér 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi дисплејзери 6 месеци / Garanci pér dispizesuesse Xiaomi pér 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi звучници 6 месеци / Garanci pér folosit Xiaomi pér 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi адаптер 6 месеци / Garanci pér përshtatës Xiaomi pér 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi бaterien za skuter 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- *Гаранција на Xiaomi скuter, рутер, брч, алат, фен за коса,правосукала,TV Box, четка за заби,проектор,Humidifier,чайник,сензор,вара, Mi Camera,точак, пронистувач на воздух, часовник, Mi bands и грлоц 12 месеци / Garanci pér skuterin Xiaomi, ruter, brsk, vegla, tharëse flokësh, fshesë me kurrent, TV Box, furçë dhëmbës, projektori, lagëشتues, kazan, sensor, peshore, Mi Kamera, rrötë, pastrues ajri, orë, shrrita Mi dhe ngröhës 12 muaj.
- *Гаранција на Xiaomi таблети и мобилни телефони 24 месеци / Garanci pér tabletet dhe celularët Xiaomi pér 24 muaj
- *Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci pér skuterët Segway 24 muaj
- *Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark pér 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физичко лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj
--	---	---

