

# **Shark®**

## УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА



**HP300EU**

ИНСТРУКЦИИ



## ВОДИЧ ЗА СОПСТВЕНИКОТ

### ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ

#### САМО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

### ⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ЗА ДА СЕ НАМАЛИ РИЗИКОТ ОД ПОЖАР, СТРУЕН УДАР ИЛИ ПОВРЕДА:

#### ОПШТИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- 1 **НЕ** работете со било која единица со оштетен кабел или приклучок. Консултирајте се со локалниот орган за отпад за информацији во врска со достапните опции за рециклирање и/или исфрлање.
- 2 **НЕ** го пропуштајте кабелот под тепихот. **НЕ** го покривајте кабелот со килими, тркачи или слични покривки. **НЕ** проложувајте кабел под мебел или апарати. Држите го кабелот подалеку од области со голем сообраќај каде што нема да се сонпе.
- 3 Ако кабелот за напојување е оштетен, тој мора да биде заменет од страна на производителот, неговиот сервисен агент или слично квалификувани лица со цел да се избегне опасност.
- 4 Овој апарат треба да се става само на рамни и суви површини.
- 5 Овој апарат не е наменет за употреба од страна на никој (вклучувајќи ги и децата) со намалени физички, сетилни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, освен ако не им е даден надзор или инструкции во врска со употребата на апаратот од страна на лице одговорно за нивната безбедност.
- 6 Децата треба да бидат надгледувани за да се осигура дека тие **НЕ** си играјте со апаратот.
- 7 Чистењето и одржувањето на корисникот не смеат да се вршат од страна на деца без надзор.
- 8 Пред чистење или друго одржување, уредот мора да биде исклучен од електричниот контакт.
- 9 **НЕ** го ракувајте приклучокот или уредот со влажни раце.
- 10 **НЕ** користете без филтри.
- 11 Користете само филtri и додатоци од брендот Shark®.
- 12 **НЕ** го оштетувајте кабелот за напојување:
  - A) **НЕ** влечете и не носете уред за кабелот и не го користете како ракча.
  - B) **НЕ** го исклучувајте со повлекување на кабелот. Фатете го приклучокот, а не кабелот.
  - C) **НЕ** стојте уред на кабелот за напојување, затворајте врата на кабелот, не го влечете кабелот околу остри агли или не го оставяйте кабелот во близина на загреани површини.
- 13 **НЕ** користете со блокиран отвор; чувайте без прашина, влакна и сè што може да го намали протокот на воздух.
- 14 **НЕ** се користи ако протокот на воздух е ограничен. Ако воздушните патеки се блокирани, исклучете го уредот и го исклучете од електричниот контакт. Отстранете ги сите пречки пред да го приклучите и да го вклучите уредот повторно.
- 15 **НЕ** користете ако уредот не работи како што треба, или е исфрлен, оштетен, оставен надвор или фрлен во вода.
- 16 **НЕ** ставајте уред на нестабилни површини како столици или маси.
- 17 **НЕ** се користи во следниве области:
  - A) Влажни или влажни површини
  - B) Надворешни површини
- B) Простори кои се затворени и можат да содржат експлозивни или токсични гасови или пареа (течност за запалки, бензин, керозин, боја, разредувачи за боја, супстанции за заштита од молци или запалива прашина)

18 Исклучете ги сите контроли пред да го приклучите или исклучите уредот.

19 Исклучете од електричниот контакт кога не се користи и пред генерално одржување или чистење. За одржување на филтерот за прашина, видете го делот за одржување на филтерот за прашина.

20 Рачно перење надворешни/тврда пластика/неелектронски делови со влажна крпа. Не потопувајте. Чистење со хемикалии може да ја оштети единицата.

21 Уверете се дека филтрите се поставени по рутинското одржување.

#### ТЕХНОЛОГИЈА ПРОТИВ МИРИС

22 Почитувајте го следното кога комуницирате со кертрицот против мирис.

A) **НЕ** се обидувајте да го расклопите кертрицот против мирис .

B) Избегнувајте директен контакт со мирисната капсула во кертрицот.

B) **НЕ** вдишувајте директно од кертрицот против мирис.

Г) Да се чува подалеку од деца и домашни миленици.

Д) Чувајте подалеку од топлина, искри и отворен оган.

Е) **НЕ** ставајте на директна сончева светлина.

Ж) Избегнувајте контакт со материјали и готови површини.

#### ПАРФЕМСКИ ПАТРОН ПРВА ПОМОШ

A) Контакт со очи: Отстранете контактни леќи ако ги има. Исплакнете континуирано со вода неколку минути

B) Контакт со кожата: Темелно ги измијте рацете по ракувањето. Ако се развие иритација или осип, побарајте лекарска помош.

B) Вдишување: Преместете го лицето на свеж воздух ако има респираторни симптоми. Ако симптомите продолжуваат, побарајте лекарска помош.

Г) Голтање: **НЕ** предизвикувајте повраќање. Побарајте медицинска помош.

23 Отстранете батериите правилно. Чувајте батериите подалеку од деца во секое време. Дури и искористените батерии може да предизвикаат повреди.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Опасност од хемиски изгореници. Чувајте батерии подалеку од деца.**

Овој производ содржи литиумска батерија.

Ако нова или искористена литиумска батерија се проголта или влезе во телото, тоа може да предизвика сериозни внатрешни изгореници и може да доведе до смрт за помалку од 2 часа. Кога не ги менувате батериите, држите го одделот за батерии целосно затворен. Ако одделот за батериј не го прави затворете безбедно, престанете да го користите производот, извадете батерии и ги чувайте подалеку од деца. Ако мислите дека батериите можеби биле проголтани или ставени во било кој дел од телото, побарајте итна медицинска помош.

## ПОСТАВУВАЊЕ НА ПРОЧИСТУВАЧОТ НА ВОЗДУХ

### Делови:

1. Отвори за излез на воздух
2. Бирач за технологија против мириз
3. Контролен панел
4. Преден дисплей
5. Тело за прочистувач на воздух
6. Отвори за довод на воздух
7. Мрежести филтри за прашина
8. HEPA филтер
9. Врата со HEPA филтер



### СОВЕТИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ПОДИГНЕТЕ ГО ВАШИОТ ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ

- Уверете се дека предниот панел на прочистувачот на воздух е свртен подалеку од најблискиот ѕид.
- Не го местете уредот додека работи. Исклучете го напојувањето и го исклучете прочистувачот на воздух пред да го преместите.
- Уверете се дека отворите за воздух не се блокирани.
- Не ставајте ништо на прочистувачот на воздух.
- Не ставајте прочистувач на воздух во близина на грејачи или радијатори.
- Чувайте го прочистувачот на воздух подалеку од директна сончева светлина и подалеку од вода или друга течност.
- Држите ги вратите и прозорците затворени. Избегнувајте употреба во многу влажни средини.

**Забелешка:** Технологијата против мириз не е вклучена во сите производи од серијата Shark HP150.



**1.** НЕ го приклучувајте прочистувачот на воздух. Прво, внимателно го свртете прочистувачот на воздух наопаку и го ставете на рамна површина. Завртете вратата на филтерот спротивно од стрелките на часовникот за да го отклучите, а потоа го подигнете за да пристапите до HEPA филтерот. Касета против мириз е опционална.



**2.** Извадете го HEPA филтерот од пластичната амбалажа. Повторно инсталарирајте HEPA филтер во било која ориентација.



**3.** Со повторно инсталиран HEPA филтер, ротирајте вратата на филтерот во насока на стрелките на часовникот додека не кликне на место.




**4.** Поставете прочистувач на воздух на рамна, рамна, подна површина, најмалку 3 инчи (8 см) оддалечена од сидовите и предметите. Ако технологијата против мириз е вклучена во вашиот прочистувач на воздух, најдете кертици за мириз и ги следете инструкциите за да го инсталirate.



**5.** Внимателно ја отстранете жолтата налепница на врвот на прочистувачот на воздух за да пристапите до контролниот панел.

Приклучете го прочистувачот на воздух во електричен контакт и го притиснете копчето за напојување на горниот контролен панел.



**6.** Кога прочистувачот на воздух е вклучен, прочистувачот на воздух ќе почне да го анализира квалитетот на воздухот, означен со ротирачки светла.

По неколку секунди, прочистувачот на воздух ќе го прикаже моменталниот статус на прочистување на воздухот.

**Забелешка:** Технологијата на HEPA филтер овозможува до 5 години\* користење од еден HEPA филтер.

\*Тестиран на GB/T18801-2015 Р.CCM, базиран на опаѓање на CADR од 50%, површина за чистење од 12 m<sup>2</sup> и 12 часа дневно работење со MAX брзина на вентилаторот.

## КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

Има контролен панел на врвот на прочистувачот на воздух и екран на предната страна.

### ГОРЕН КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



### ПРЕДЕН ЕКРАН

Го прикажува моменталниот статус на прочистување на воздухот врз основа на режимот Air Info избран на горната контролна табла.



### КОПЧИЊА НА ГОРНИОТ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ



**Вкл./Исклучување:** Притиснете за да го вклучите или исклучите напојувањето.



**Автоматски режим:** Притиснете за да го вклучите автоматскиот режим. Во оваа поставка брзината на вентилаторот автоматски прилагодува врз основа на читањето на квалитетот на воздухот во реално време. Како што се подобрува квалитетот на воздухот, брзината на вентилаторот ќе се намалува. Ако квалитетот на воздухот се влоши, брзината на вентилаторот ќе се зголеми. Оставете ја вашата единица во автоматски режим за оптимален живот на филтерот и перформанси.



**Брзина на вентилаторот:** Ја прилагодува брзината на вентилаторот. Изберете една од 5 поставки: 1 Тиква, 2 Ниска, 3 Средна, 4 Висока, 5 Максимална. Изберете со користење на стрелки на контролната табла. Забелешка: Ако брзината на вентилаторот е рачно променета, автоматскиот режим ќе биде деактивиран. За совети и повеќе информации, видете го делот Оптимизирање на брзината на вентилаторот.



**Информации за воздухот:** Притиснете за да се префрлите помеѓу опции за прочистување на воздухот. Видете го делот за подесување на информации за воздухот за повеќе информации.



**Тајмер за исклучување:** Поставете број на часови за прочистувањето на воздухот да работи пред автоматски датум и вклучи.



**Осветленост:** Ја подесува осветленоста на предниот екран и горниот контролен панел. Префрлете се помеѓу 3 опции: целосна осветленост, делумно затемнета, целосно затемнета. Во целосно затемнете режим, прочистувачот на воздух ќе продолжи да работи со исклучено LED светло - сорвено со нок.



**Живот на филтерот за прашина:** Притиснете за да го покажете преостанатиот живот на мрежестите филтри за прашина пред да биде потребно дополнително одржување. Кога животот на филтерот за прашина ќе достигне 0%, иконата на филтерот ќе трепне за да покаже дека мрежестите филтри за прашина треба да се проверат за натрупување на остатоци. Видете го делот за одржување на филтер за прашина за повеќе информации.



**Детска брава:** Притиснете и задржте две секунди за да ги заклучите копчињата на горниот контролен панел. За да го отклучите, притиснете и задржте за две секунди повторно.

#### Совети и трикови:



**Оптимизирање на перформансите во еко режим:** Ако се постигне 100% статус на прочистување на воздухот за 5 минути во автоматски режим, вашиот прочистувач на воздух ќе влезе во еко режим. Животот на филтерот на вашата единица ќе биде оптимизиран.



**Исклучете звучни сигнали:** За да ги исклучите звуките за известување, притиснете и задржте копчињата Air Info и Child Lock во исто време за две секунди. За да продолжите, притиснете и задржте двете копчиња повторно.

## AIR INFO ПОСТАВУВАЊА

Вградениот сензор го детектира статусот на прочистување на воздухот за да ви даде информации во реално време. Користете копчето AIR INFO за да се префрлите помеѓу опциите за прикажување на статусот на воздухот.

ИНФО	ПРЕДЕН ЕКРАН	ЧИТАЊЕ ВО РЕАЛНО ВРЕМЕ
% СТАТУС		Го прикажува статусот на прочистување на воздухот: <b>• Лоши: 0%-69% • Фер: 70%-84% • Добри: 85%-100%</b> % STATUS користи стандарди за прочистување на воздухот од честички како што е утврдено од страна на Агенцијата за заштита на животната средина на САД за да го пресмета рејтингот на статусот.
ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКИТЕ		<b>Вредноста на PM (particulate matter) е количеството на честички во воздухот, мерено во микрограми (<math>\mu\text{g}</math>) на кубен метар.</b> Вашиот прочистувач на воздух мери три големини на честички, PM1, PM2.5 и PM10.
PM1		Го прикажува бројот на честички со големина на PM1 во воздухот, вклучувајќи ултра-фини алергени.
PM2.5		Го прикажува бројот на честички со големина PM2.5 во воздухот, вклучувајќи го и чадот.
PM10		Го прикажува бројот на честички со големина на PM10 во воздухот, вклучувајќи прашина и полен.

## РАЗБИРАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ

Прстените на предниот екран ќе ја менуваат бојата како што се менува статусот на прочистување на воздухот, овозможувајќи ви лесно да го следите прочистувањето дури и кога прочистувачот на воздух е низ собата.

**GOOD**

85–100%  
0–25  
particles

**FAIR**

70–84%  
26–80  
particles

**POOR**

0–69%  
81–430+  
particles

Синиот прстен значи дека вашиот статус на прочистување на воздухот е добар, со ниско ниво на концентрација на честички.

Килибарен прстен значи дека вашиот статус на прочистување на воздухот е фер, со умерено ниво на концентрација на честички. За подобри резултати, зголемете ја брзината на вентилаторот или изберете автоматски режим.

Црвениот прстен значи дека статусот на прочистување на воздухот е лош, со високо ниво на концентрација на честички. За подобри резултати, зголемете ја брзината на вентилаторот или изберете автоматски режим.

**Забелешка:** Сензорот за статус на прочистување на воздухот користи кумулативен број на честички во сите големини на честички за да го одреди статусот на прочистување на воздухот.

## ОПТИМИЗИРАЊЕ НА БРЗИНАТА НА ВЕНТИЛАТОРОТ

Вашиот прочистувач на воздух е опремен со 5 подесувања на брзината на вентилаторот. Прилагодете ја брзината на вентилаторот за да го оптимизирате чистењето.

ПРИКАЗ	БРЗИНА	НАЈДОБРО ЗА
		Оптимизирање на животот на HEPA филтерот
	1-2	Тиква работа
	3-4	Намалување на мирисите.
	5 (МАКС)	Максимално прочистување и зафаќање на остатоци.


## РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ И ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

Производ	Кои се препорачаните поставувања?	Ние препорачуваме користење на овој прочистувач на воздух во автоматски режим. Автоматскиот режим го користи сензорот за честички на прочистувачот на воздух и автоматски ја прилагодува брзината на вентилаторот. Повисоките брзини на вентилаторите најдобро работат за намалување на мирисите и фаќање на остатоците најефикасно.
	Каде да поставете го мојот прочистувач на воздух?	Препорачуваме да се постави прочистувач на воздух во собата на вашиот дом каде што има најмногу активност. Ова ќе помогне да се исчисти воздухот од загадувачи и мириси како што се внесуваат.
	Што е еко режим?	Ако 100% статус се постигне за 5 минути во автоматски режим, вашиот прочистувач на воздух ќе влезе во еко режим. Вентилаторот ќе се исклучи се додека не се открие значителен број на честички, оптимизирајќи го животот на вашиот HEPA филтер.
	Може ли да го исклучам прочистувачот на воздух, за да не издава сигнал при притискање на копчињата?	За да ги исклучите звуките за известување, притиснете и задржите копчињата Air Info  и Child Lock во  исто време за две секунди. За повторно да ги активирате звуките, притиснете и задржите двете копчиња за 2 секунди повторно.
	Зошто копчињата на горниот контролен панел не работат?	Вашият прочистувач на воздух може да има активирано поставување за брава за деца. Притиснете и задржите копчето за заклучување на деца  за две секунди за да го вклучите или исклучите ова поставување.
Квалитет на воздухот	Зошто мојот статус на прочистување на воздухот е секогаш 100%?	Ако вашиот прочистувач на воздух прикажува син прстен, вашиот статус на прочистување на воздухот е добар. Сепак, статусот на прочистување на воздухот ќе варира како што внесувате загадувачи во вашиот дом. Активности како пушење, готвење, прашина или прскање на производи за чистење (меѓу другото) може да додадат загадувачи во воздухот. Нашата Auto IQ технологија ја следи оваа флукутација во реално време и се прилагодува како што детектира честички. За да се утврди дали сензорот работи правилно, попрскајте мала количина парфем или аеросол чистење во близина на сензорот на задната страна на прочистувачот на воздух. Ве молиме посетете <a href="#">sharkclean.eu</a> за повеќе информации.
	Зошто мојот статус на прочистување на воздухот никогаш не е 100%?	Ако статусот на прочистување на воздухот никогаш не достигне 100%, уверете се дека HEPA филтерот е правилно поставен и дека неговата оригинална пластиична амбалажа е отстранета. Активности како пушење, палење свеќи, пуштање на овлајнител, отворање на прозорци и готвење (меѓу другото) може да додадат повеќе загадувачи во воздухот. Не забравяйте да ја истражите вашата околина и да отстраните се што може да предизвика ниска состојба на прочистување на воздухот. Исто така препорачуваме да го исклучите уредот и да го исклучите. Потоа лоцирање на сензорот за состојба на воздухот на задната страна на прочистувачот на воздух и со користење на ракно вакуумско црево со приставка за чистење на областа околу сензорот за состојба на воздухот.
	За што служат овие филтри од двете страни на прочистувачот на воздух?	Овие лесни за чистење мрежести филтри за прашина фаќаат големи остатоци како влакна, прашина и влакна за да го заштитат 3-слојниот HEPA филтер. Потребно е одржување на овие решеткасти филтри за прашина кога е прикажано на предниот екран. Погледнете во делот за одржување на филтерот за прашина за повеќе информации.
	Како да знам кога да ги исчистам овие 2 филтри?	Кога мрежестите филтри за прашина имаат потреба од одржување, предниот екран ќе покаже пулсирачки црвен прстен заедно со текстот "проверете филтри за прашина". Погледнете во делот за одржување на филтерот за прашина за повеќе информации.
	Може ли да се измие HEPA филтерот?	Не, HEPA филтерот не може да се мие. Чувајте филтер подалеку од вода.
HEPA филтер за прашина		

## ОДРЖУВАЊЕ НА ФИЛТЕР ЗА ПРАШИНА

### Проверка на мрежестите филтри за прашина:

Кога мрежестите филтри за прашина имаат потреба од одржување, на предниот екран ќе се прикаже следниот екран со пулсирачки црвен прстен:




### Чистење на мрежестите филтри за прашина:

Кога на предниот екран се појави пораката за проверка на филтрите за прашина, отстранете ги филтрите за прашина и ги прегледајте дали има остатоци.

Ако е потребно одржување, не забравяйте **да го држите прочистувачот на воздух приклучен** и да работи, и ги извршете следните чекори:



Нежно ги лизгайте филтрите за да ги отстраните. Проверете ги екраните за натрупување на прашина и остатоци.



Користете **правосмукалка** со мала моќност со мека четка или **крпа** за да ги отстраните остатоците од мрежестите екрани. **НЕ** користете **абразивни хемиски чистачи**.



Ако е потребно дополнително чистење, исклучете го прочистувачот на воздух и ги исплакнете филтрите за прашина со вода од чешма на собна температура. Не забравяйте целосно да ги исушите екраните за 12 часа пред повторно инсталирање.

**НЕ КОРИСТИТЕ** прочистувачот на воздух кога мрежестите филтри се влажни.



Уверете се дека прочистувачот на воздух е вклучен и нежно ги вметнете филтрите за прашина во отворите од страните. Не забравяйте да го притиснете секој филтер за прашина на место додека не се израмни со телото на прочистувачот на воздух.



Откако двата филтри за прашина ќе бидат исчистени и повторно инсталирани, прочистувачот на воздух ќе се рекалибрира и ќе почне да го анализира статусот на прочистување на воздухот.

**Забелешка:** За рачно да го **ресетиране** индикаторот за проверка на филтер за прашина, притиснете и задржете ја иконата за филтер на горната контролна табла 1-2 секунди.



**Забелешка:** Технологијата за филтри ХЕПА дозволува користење до 5 години\* од еден филтер ХЕПА.

\*Тестиран на GB/T18801-2015 P.CCM, базиран на опаѓање на CADR од 50%, површина за чистење од 12 m<sup>2</sup> и 12 часа дневно работење со MAX брзина на вентилаторот.

## ОДРЖУВАЊЕ НА ВАШИОТ ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ

**ЗАБЕЛЕШКА:** Исклучете го прочистувачот на воздух секогаш кога вршите какво било чистење или одржување (освен проверка на мрежестите филтри за прав.)

### Надворешно чистење:

За најдобри резултати, чистете ја надворешноста на секои два месеци или ако е потребно. Користете крпа од микрофибер за да ја отстраните прашината. За да се исчисти, избришете ја надворешноста со крпа од микрофибер навлажната со топла вода со сапун. Избегнувајте прекумерна вода и абразивни хемиски чистачи за да се спречи




### Внатрешно чистење:

За најдобри резултати, чистете ја внатрешноста на прочистувачот на воздух на секои два месеци или ако е потребно. Отстранете вратата на филтерот, извадете HEPA филтер и използвайте правосмукалка или крпа од микрофибер за да ја отстраните прашината и остатоците од внатрешноста. **НЕ** користете абразивни хемиски чистачи или вода во внатрешноста на прочистувачот на воздух.




## ТЕХНОЛОГИЈА ПРОТИВ МИРИС

**ЗАБЕЛЕШКА:** Технологијата против мирис не е вклучена во сите производи од серијата Shark



1. ОТВОРЕТЕ ГО ПАКУВАНИОТ КАРТРИЦ ЗА МИРИС

Отстранете го мирисот на кертрицот од картонската кутија и можете.



2. ВНЕСЕТЕ КАРТРИЦ ЗА МИРИС ВО ПРОЧИСТУВАЧОТ НА ВОЗДУХ

Свртете ја раката на бројчаникот за мирис, ги порамнете стрелките, а потоа го вметнете склопот во прочистувачот на воздух.



3. РОТИРАЈ ДО КЛИКАЊЕ

За да го заклучите и вклучите склопот на кертрицот со мирис, завртете го спротивно од стрелките на часовникот додека не кликне барем еднаш. Продолжите да го вртите бројчаникот кон високата позиција за да го зголемите интензитетот.

## ПОСТАВУВАЊА

**Поставувања:** Бројчаникот за технологија против мирис има 4 подесувања на интензитетот: Ниска, Средна, Висока и Исклучена.

ПОЗИЦИЈА НА БРОЈЧАНИКОТ ЗА МИРИС	КЛИКОВИ	ОКОЛИНА	ПРЕПОРАЧАНО ЗА
	1	ИСКЛУЧЕНО	<ul style="list-style-type: none"><li>Кога не сакате активно да го намалите мирисот. Ова ќе го продолжи животот на кертрицот за мирис.</li></ul>
	2	НИСКО	<ul style="list-style-type: none"><li>Благи мириси како што се мириси на кантите.</li><li>Мали простори како бања или влез.</li></ul>
	3	СРЕДЕН	<ul style="list-style-type: none"><li>Силни мириси како што се готвење или мирис на миленици.</li><li>Средни простори како спална соба или кујна.</li></ul>
	4	ВИСОКО	<ul style="list-style-type: none"><li>Оптимални перформанси за намалување на мирисот.</li><li>Екстремни мириси како чад или долготрајни мириси на изгорени.</li><li>Големи простори како дневна соба.</li></ul>

**Забелешка:**  
Прилагодувањето на брзината на вентилаторот е уште еден начин за контрола на интензитетот на технологијата против мирис. Погледнете го делот Оптимизирање на брзината на вентилаторот за повеќе информации.

**НИСКИ**  
Завртете го бирачот во позиција Ниска за да го намалите интензитетот на најниско ниво кога е во употреба.  
**ВИСОКО**  
Завртете го бирачот во Висока положба за да го зголемите интензитетот на највисоко ниво кога е во употреба.

## СОВЕТИ

### Отстранување на мирис на кертриц

- Кертрицот за мирис може да се отстрани ако не сакате да ја користите технологијата против мирис.
- За да го извадите кертрицот, прво го отстранете склопот на мирисот од прочистувачот на воздух. Свртете ја раката на склопот на кертрицот за мирис и ротирајте во насока на стрелките на часовникот додека двете стрелки не се израмнат. Повлечете ја раката нагоре и извадете од прочистувачот на воздух.
- Задржите го склопот на кертрицот за мирис така што обоената основа е видлива и го завртете кертрицот спротивно од стрелките на часовникот во кукиштето на бројчаникот за да го отстраните.
- Кукиштето на бројчаникот потоа може да се вметне во прочистувачот на воздух.

### Потребно е одржување


- Заменете го кертрицот како што е препорачано во Замена на кертриц за мирис.
- Посетете sharkclean.eu за да научите повеќе и да купите замена.

### Сила на мирисот со текот на времето

- Интензитетот на мирисот на технологијата против мирис може да се намали со текот на времето. Исто така, може воопшто да нема забележлив мирис. Ова е природно и не укажува на тоа дека технологијата не работи. Следете инструкции за замена за да се обезбеди континуирана работа.


## ЗАМЕНА НА ТЕХНОЛОГИЈАТА ПРОТИВ МИРИС

**ЗАБЕЛЕШКА:** Технологијата против мирис не е вклучена во сите производи од серијата




### 1. ОТСТРАНЕТЕ ГО СОБРАЌАЈОТ НА КАРТРИЦОТ ЗА МИРИС

Свртете ја раката и го завртете бројчаникот спротивно од стрелките на часовникот додека двете стрелки не се израмнат. Повлечете ја раката за да го извадите бројчаникот од прочистувачот на воздух.




### 2. ОТСТРАНЕТЕ ГО СТАРИОТ КАРТРИЦ ЗА МИРИС

Завртете го кертрицот спротивно од стрелките на часовникот во кукиштето на бројчаникот и го извадете кертрицот за да го извадите.




### 3. ОТСТРАНЕТЕ ГО НОВИОТ КАРТРИЦ ОД ПРОЧИСТУВАЧОТ

Отстранете го новиот кертриц со мирис од запечатеното пакување. За да го одржите животот на кертрицот, чувајте го во запечатено пакување додека не сте спремни да го инсталирате.




### 4. ИНСТАЛИРАЈТЕ НОВ КАРТРИЦ ВО БРОЈЧАНИКОТ

Порамнете жолтата стрелка од страната на кертрицот со жолтата стрелка од страната на капакот на бројчаникот, а потоа го вметнете кертрицот во бројчаникот. Завртете го кертрицот во насока на стрелките на часовникот за да го заклучите на место.



### 5. ИНСТАЛИРАЈТЕ ГО ДОДАТОКОТ БРОЈЧАНИК ЗА МИРИС

Усогласете ја стрелката на капакот на бројчаникот со стрелката на прочистувачот на воздух, а потоа повторно го вметнете бројчаникот во прочистувачот на воздух. Ротирајте го бројчаникот спротивно од стрелките на часовникот додека не кликне во подесување на интензитетот за да се вклучи.



### 6. ОТСТРАНУВАЊЕ НА СТАРИОТ КЕРТРИЦ

Завртете понатаму за да го смените интензитетот. Отстранете го стариот кертриц со фрлање во кантата.

**Забелешка:** Касетите за мирис треба да се менуваат на секои 3 месеци или по потреба за оптимални перформанси на технологијата против мирис.

## ДОСТАПНИ ДОДАТОЦИ

### НАРАЧАЈТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ДОДАТОЦИ

Дополнителни додатоци и филтри за замена се достапни на [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)



#### Технологија против мириз (2)

Два заменски патрони кои штитат од лоши мириси за свеж мириз во домот. Ние препорачуваме замена на патрони на секои 3 месеци или ако е потребно во вашиот прочистувач на воздух. Бројчаникот за интензитет на технологијата против мириз се продава одделно.



#### Далечински управувач

Користете далечински управувач за да работите со прочистувачот на воздух оддалечина.

### КОПЧИЊА ЗА ДАЛЕЧИНСКО УПРАВУВАЊЕ

- а. Вкл./Исклучување: Го вклучува прочистувачот на воздух.
- б. Информации за воздухот: Префрлување помеѓу опциите за приказ на статусот на прочистување на воздухот.
- в. Автоматски: Овозможува автоматски режим.
- г. Осветленост: Ја прилагодува осветленоста.
- д. Брзина на вентилаторот: Ја прилагодува брзината на вентилаторот.
- е. Таймер за исклучување: Поставува таймер за исклучување.





## ДВЕ (2) ГОДИНИ ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЈА

Кога потрошувачот купува производ во Европа, тој ја добива користа од законските права поврзани со квалитетот на производот (права). Можете да ги спроведете овие права против вашиот трговец. Сепак, во Shark® ние сме толку сигурни во квалитетот на нашите производи, што ви даваме дополнителна гаранција од производителот од две години. Овие услови се однесуваат само на гаранцијата на нашиот производител - вашите законски права не се променети.

Условите подолу ги опишуваат предусловите и обемот на нашата гаранција. Тие не влијаат на вашите законски права или обврски на трговецот и договорот со нив.

### Гаранции за ајкула®

Вашата Shark единица претставува значителна инвестиција. Вашият нов прочистувач на воздух треба да работи правилно колку што е можно подолго. Гаранцијата со која доаѓа е важно размислување - и се одразува на тоа колку доверба има производителот во својот производ и квалитетот на производството.

Секоја машина за ајкула доаѓа со бесплатни делови и гаранција за труд. Исто така, ќе најдете онлајн поддршка на [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

### Како да ја регистрирам мојата гаранција за Shark?

Можете да ја регистрирате вашата гаранција онлајн во рок од 28 дена од купувањето. За да заштедите време, ќе ви требаат следните информации за вашиот прочистувач на воздух:

- Датум на купување на единицата (потврда или белешка за испорака). За да се регистрирате онлајн, молиме посетете [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

### ВАЖНО:

- Гаранцијата ќе го покрие вашиот производ само од денот на купувањето.
- Молиме чувајте ја потврдата во секое време. Ако треба да ја искористите вашата гаранција, ќе ни биде потребна вашата потврда за да го потврдиме. Информациите што ни ги доставихте се точни. Неможноста да се произведе валидна потврда може да ја поништи вашата гаранција.

### Кои се придобивките од регистрирањето на мојата бесплатна Shark гаранција?

Кога ќе ја регистрирате вашата гаранција, ние ќе ги имаме вашите податоци при рака ако некогаш треба да стапиме во контакт.

Исто така, можете да добиете совети и совети за тоа како да го извлечете најдоброто од вашата Shark единица и да ги слушнете последните вести за новата технологија на Shark® и лансирањата. Ако ја регистрирате вашата гаранција онлајн, ќе добиете инстант потврда дека ги добиле вашите податоци.

## ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

### РЕГИСТРИРАЈТЕ ЈА ВАШАТА ПОКУПКА

[sharkclean.eu/register-guarantee](http://sharkclean.eu/register-guarantee)

### ЗАПИШИ ЈА ОВАА ИНФОРМАЦИЈА

Број на моделот:

Сериски број:

Датум на купување: (Зачувај потврда)

Продавница за купување:

### ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Напон: 220-240V 50-

60Hz вати: 26W

### Колку долго се гарантирани новите машини за ајкула?

Нашата доверба во нашиот дизајн и контрола на квалитетот значи дека вашата нова Shark единица е гарантирана за вкупно две години.

### Што е покриено со бесплатната гаранција за ајкула?

- Поправка или замена на вашата Shark машина (по дискреција на Shark), вклучувајќи ги сите делови и труд. Гаранцијата за ајкула е во прилог на вашите законски права како потрошувач.
- Штета предизвикана од злоупотреба, злоупотреба, небрежно ракување, неуспех да се изврши потребното одржување или штета поради лошо ракување во транспортот.
- Штета предизвикана од одржување кое не е одобрено од Shark.

### Каде можам да купам оригинални резервни делови и додатоци за ајкула?

Резервни делови и додатоци за ајкули се развиени од истите инженери кои ја развиле вашата Shark единица. Ке најдете целосен спектар на резервни делови за Shark и резервни делови / додатоци за сите Shark машини во [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

Имајте на ум дека штетата предизвикана од употребата на резервни делови кои не се на ајкула може да не биде покриена со вашата гаранција.

Придобивки од регистрирање на вашиот производ и креирање на сметка:

- Добијте полесна и побрза поддршка на производот и пристап до информации за гаранција
- Пристап до инструкции за решавање на проблеми и грижа за производот
- Бидете меѓу првите кои ќе дознаат за ексклузивни промоции на производи

**СОВЕТ:** Можете да ги најдете моделот и сериските броеви на етикетата со QR код на дното на уредот.

### ОТСТРАНУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА БАТЕРИИТЕ

Далечинското управуваче на овој производ користи литиумска батерија. Кога батеријата повеќе нема полноње, треба да се извади од далечинското и да се рециклира. **НЕ** ја запалувајте или компостирајте батеријата.

Кога вашата литиумска батерија треба да се замени, ја отфрлете или рециклирајте во согласност со локалните прописи или прописи. Во некои области, нелегално е да се ставаат потрошени литиумски батерии во кантата или во поток на цврст комунален отпад. Враќање на потрошена батерија во овластен центар за рециклирање или кај трговец на мало за рециклирање. Контактирајте го локалниот центар за рециклирање за информации каде да ја оставите потрошена батерија.



#### PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Instruction Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® Air Purifier

**SharkNinja Europe Limited,**  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)

**SharkNinja Germany GmbH,**  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

#### BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Die vorliegende Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, sich vollständig mit Ihrem neuen Shark® Luftreiniger vertraut zu machen.

**SharkNinja Europe Limited,**  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)

**SharkNinja Germany GmbH,**  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

#### À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Cette notice d'utilisation est conçue pour vous aider à connaître parfaitement votre nouveau purificateur d'air Shark®.

**SharkNinja Europe Limited,**  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)

**SharkNinja Germany GmbH,**  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque déposée dans l'Union européenne de SharkNinja Operating LLC.

#### LEE ATENTAMENTE ESTA GUÍA Y GUÁRDALA PARA FUTURAS CONSULTAS.

Esta guía está destinada a ayudarte a entender bien cómo funciona tu nuevo purificador de aire Shark®.

**SharkNinja Europe Limited,**  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)

**SharkNinja Germany GmbH,**  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto real. Nos esforzamos continuamente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin aviso previo.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK es una marca registrada en la Unión Europea de SharkNinja Operating LLC.

#### SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.

Il presente Manuale d'uso ha lo scopo di aiutare gli utenti ad acquisire una conoscenza completa del nuovo purificatore d'aria Shark®.

**SharkNinja Europe Limited,**  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)

**SharkNinja Germany GmbH,**  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Il prodotto illustrato può essere diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente per migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK è un marchio di SharkNinja Operating LLC registrato nell'Unione europea.

#### LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGEDET IGENNEM, OG GEM DEN TIL FREMTIDIGE OPSLAG.

Betjeningsmanualen er designet til at hjælpe dig med at få fuld forståelse for din nye Shark®-luftrenser.

**SharkNinja Europe Limited,**  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)

**SharkNinja Germany GmbH,**  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Illustrationerne kan afvige fra det aktuelle produkt. Vi stræber os hele tiden på at forbedre vores produkter, og derfor kan specifikationerne i denne vejledning blive ændret uden varsel.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registreret varemærke i EU tilhørende SharkNinja Operating LLC.

#### LEES DEZE HANDLEIDING GOED DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Deze bedieningshandleiding is ontworpen om u te helpen bij het gebruik van uw nieuwe Shark® luchtreiniger.

**SharkNinja Europe Limited,**  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)

**SharkNinja Germany GmbH,**  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

De afbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. Wij streven er constant naar om onze producten te verbeteren; daarom zijn de specificaties in dit document onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK is een geregistreerd handelsmerk in de Europese Unie van SharkNinja Operating LLC.

#### LES NØYE GJENNOM OG OPPBEVAR FOR FREMTIDIG REFERANSE.

Denne instruksjonsveiledningen er ment til å hjelpe deg med å få en fullstendig forståelse av din nye Shark®-luftrenser.

**SharkNinja Europe Limited,**  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)

**SharkNinja Germany GmbH,**  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske produktet. Vi tilstreber hele tiden å forbedre produkten våre, derfor kan spesifikasjonene nevnt her bli endret uten videre varsel.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK er et registrert varemærke i Den europeiske unionen som tilhører SharkNinja Operating LLC.

#### LEIA COM ATENÇÃO E GUARDE PARA CONSULTAS FUTURAS.

Este Guia de instruções foi concebido para que possa compreender completamente o seu novo purificador de ar Shark®.

**SharkNinja Europe Limited,**  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)

**SharkNinja Germany GmbH,**  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

As ilustrações podem diferir do produto real. Melhoramos continuamente os nossos produtos. Assim, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK é uma marca comercial registada na União Europeia em nome da SharkNinja Operating LLC.

#### LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA TARVETTA VARTEN.

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on auttaa sinua ymmärtämään uuden Shark®-ilmanpundistimesi toimintaa.

**SharkNinja Europe Limited,**  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)

**SharkNinja Germany GmbH,**  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Kuvat saatavat näyttää erilaisia kuin varsinaisen tuote. Pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteitamme. Siksi tässä annetut tiedot voivat muuttua milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK on SharkNinja Operating LLC -yhtiön Euroopan unionissa rekisteröimä tavaramerkki.

#### LÄS NOGA OCH BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Avsikten med denna bruksanvisning är att hjälpa dig med all information du behöver om din nya luftrenare från Shark®.

**SharkNinja Europe Limited,**  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park,  
Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB  
+44 (0)800 862 0453  
[www.sharkclean.co.uk](http://www.sharkclean.co.uk)

**SharkNinja Germany GmbH,**  
Rotfeder-Ring 9,  
60327 Frankfurt am Main,  
Germany  
[www.sharkclean.eu](http://www.sharkclean.eu)

Illustrationerna kan avvika från den verkliga produkten. Vi strävar konstant efter att förbättra våra produkter, därfor kan specifikationerna i detta dokument ändras utan föregående meddelande.

© 2024 SharkNinja Operating LLC. SHARK är ett registrerat varemärke i Europeiska Unionen av SharkNinja Operating LLC.

# Shark®

UDHËZIME PËR PËRDORIM<sup>™</sup>



**HP300EU**

UDHËZIME

 [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)



## Pastrues ajri

HP300

UDHËZUESI I PRONARIT

## UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË

PËRDORIMI I SHTËPISË VETËM

### ⚠ PARALAJMËRIM

PËR TË ZVOGËLUAR RREZIKUN E ZJARRIT, GODITJES ELEKTRIKE OSE DËMTIMIT:

#### PARALAJMËRIME TË PËRGJITHSHME

1. **MOS** përdorni asnjë njësi me kordon ose prizë të dëmtuar. Konsultohuni me autoritetin tuaj lokal të mbetjeve për informacion lidhur me opsonet e riciklimit dhe/o se të asgjësirmit në dispozicion.
2. **MOS** e drejto kordonin nën qilima. **MOS** e mbuloni kordonin me qilima të hedhur, vrapues ose mbulesa të ngjashme. **MOS** e drejtoni kordonin nën mobilje ose pajisje. Mbajeni litarin larg zonave me trafik të lartë ku nuk do t'ë prishet.
3. Nëse kordoni i energjisë dëmtohet, ai duhet të zëvendësohet nga prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit, ose persona të kualifikuar në ményrë të ngjashme, në ményrë që t'ë shmanget një rrezik.
4. Kjo pajisje duhet të vendoset vetëm në sipërfaqe të sheshta dhe t'ë thata.
5. Kjo pajisje nuk është e destinuar për përdorim nga askush (përfshirë fëmijët) me aftësi fizike, shqisore ose mendore të reduktuara, ose mungesë të përvojës dhe njohurive, përvëç nëse atyre u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzim në lidhje me përdorimin e pajisjes nga një person përgjegjës përsigurinë e tyre.
6. Fëmijët duhet t'ë mbikëqyren për t'u siguruar që ata **Mos** luani me pajisen.
7. Pastrimi dhe mirëmbajtja e përdoruesit nuk duhet t'ë bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
8. Para pastrimit ose mirëmbajtjes tjetër, pajisja duhet t'ë jetë e pambyllur nga pika e shitjes elektrike.
9. **MOS** e trajtoni prizën ose pajisjen me duar t'ë lagura.
10. **MOS** përdorni filtra pa filtra në vend.
11. Përdorni vetëm filtrat dhe aksesorët e markës **Shark®**.
12. **Mos** e dëmtoni kordonin e energjisë:
  - a) **MOS** e tërhiqni ose mos e mbanai pajisjen pranë kordonit ose mos e përdorni kordonin si dorezë.
  - b) **MOS** e zhblloko duke tërhequr kordonin. Kape prizën, jo kordonin.
  - c) **MOS** e mbanai pajisjen në kordonin e energjisë, myllni një derë në kordon, tërhiqni kordonin rrerë qoshevë t'ë mprehta ose lëreni kordonin pranë sipërfaqeve t'ë nxehura.
13. **MOS** e përdorni me ndonjë hapje t'ë bllokuar; mbanai t'ë lirë pluhurin, lintern, flokët dhe çdo gjë që mund t'ë zvogëlojë rrjedhjen e ajrit.
14. **MOS** përdorni nëse fluksi i ajrit është i kufizuar. Nëse rrugët e ajrit bllokohen, fikeni pajisjen dhe shkëputeni nga dalja elektrike. Hiqni të gjitha pengesat para se t'ë lidheni dhe ndizni përsëri njësinë.
15. **MOS** e përdorni nëse pajisjet nuk punojnë sëc duhet, ose janë hedhur, dëmtuar, lënë Jashtë ose janë hedhur në ujë.
16. **MOS** e vendosni pajisjen në sipërfaqe t'ë paqëndrueshme, si karrigjet ose tavolinat.
17. **MOS** përdorni në fushat e mëposhtme:
  - a) Sipërfaqe t'ë lagura ose t'ë lagështa
  - b) Zonat e jashtme
  - c) Hapësirat që janë t'ë myllura dhe mund t'ë përmbytjen e tym ose avuj shpërthytes ose toksikë (fluid më i lehtë, benzinë, vajguri, bojë, hollues bojërash, substanca anti-molusqe, ose pluhur i djegshëm)

18. Fikni t'ë gjitha kontrolllet para se t'ë lidhni ose t'ë zhbllokoni pajisjen.

19. Zhbllokohet nga pika e shitjes elektrike kur nuk është në përdorim dhe para mirëmbajtjes ose pastrimit t'ë përgjithshëm. Për mirëmbajtjen e filtrit t'ë pluhurit mesh, ju lutem referojuni seksionit t'ë mirëmbajtjes së filtrit t'ë pluhurit mesh.

20. Lani me dorë pjesët e jashtme/të forta plastike/jo elektronike vetëm me një leckë t'ë lagur. Mos u zhyt. Pastrimi Me kimikate mund t'ë dëmtojë njësinë.

21. Sigurohuni që filtrat t'ë janë në vend pas mirëmbajtjes rutinë.

#### TEKNOLOGJA ANTI-ODOUR

22. Vëreni në vijim kur bashkëvepron me karikatorin Anti-Odour Technology.

- a) **MOS** u përpinq t'ë çmontosh karikatorin e teknologjisë anti-aromë.
- b) Eviton kontaktin e drejtpërdrejtë me gomonen e parfumit në karikator.
- c) **MOS** thithni drejtpërdrejt nga karikatori i teknologjisë kundër aromës.
- d) Qëndroni larg fëmijëve dhe kafshëve shtëpiake.
- e) Qëndroni larg nxehësisë, shkëndijës dhe flakës së hapur.
- f) **MOS** u vendosni në dritën e drejtpërdrejtë t'ë diellit.
- g) Eviton kontaktin me pëlhorat dhe sipërfaqet e përfunduara.

#### NDIHMA E PARË E CARTRIDGE PARFUM

a) Kontakti me sy: Hiqni lentet e kontaktit nëse janë t'ë pranishme. Shpëlajeni vazhdimesh me ujë për disa minuta

b) Kontakti me lëkurën: Lajini duart mirë pas trajtimit. Nëse irritimi ose skuqja zhvillohet, kërkoni këshilla/kujdes mjekësor.

c) Thithja: Zhvendoseni personin në ajër t'ë pastër nëse po përjeton ndonjë simptomë t'ë frymëmarrjes. Nëse simptomat vazhdojnë, kërkoni këshilla/kujdes mjekësor.

d) Ingestion: **MOS** nxitni t'ë vjella. Kërkoni këshilla/kujdes mjekësor.

23. Hiqini bateritë sëc duhet. Mbajini bateritë larg fëmijëve në çdo kohë. Edhe bateritë e përdorura mund t'ë shkaktojnë dëmtime.

⚠ **KUJDES: Reziku i djegies kimike. Mbajini bateritë larg fëmijëve.**

Ky produkt përmban një buton litium/bateri t'ë qelizave t'ë monedhave.

Nëse një buton litium/bateri e re ose e përdorur e qelizave t'ë monedhave gjelltitet ose hyn në trup, ajo mund t'ë shkaktojë djegie t'ë rënda t'ë brendshme dhe mund t'ë cojë në vdekje në vetëm 2 orë. Kur nuk ndërroni bateritë, mbajeni komplet t'ë myllur compartmentin e baterisë. Nëse bateria nuk

Mbyllni mirë, ndalonit së përdoruri produktin, hiqni bateritë dhe mbajini larg fëmijëve. Nëse mendoni se bateritë mund t'ë janë gjelltitur ose vendosur brenda ndonjë pjese t'ë trupit, kërkoni menjëherë kujdes mjekësor.

## RUAJI KËTO UDHËZIME

## VENDOSJA E PASTRUESIT TË AJRIT

**Pjesët:**

1. Shpërthimet e ajrit
2. Forma e teknologjisë kundër erës
3. Paneli i kontrollit
4. Ekrani i përparmë
5. Trupi pastruesi ajri
6. Hyrja e ajrit
7. Filtrat e pluhurit me rrjetë
8. Filtri HEPA
9. Derë me filtri HEPA



### KËSHILLA PËR VENDOSJEN UP YOUR AIR PURIFIER

- Sigurohuni që paneli i përparmë i pastruesit të ajrit të jetë larg murit miq të afert.
- Mos e lëvizni njësinë gjatë kohës që ajo është duke vrapuar. Fikni fuqinë dhe zhbllokoni pastruesin e ajrit para se ta lëvizni.
- Sigurohuni që ventilatorët e marrjes së ajrit të mos bllokojen. Mos vendosni asgjë në pastruesin e ajrit.
- Mos e vendosni pastruesin e ajrit pranë ngrohësve apo radiatorëve.
- Mbajeni pastruesin e ajrit jashtë drithës së drejtpërdrejtë të diellit dhë larg ujtit ose lëngjeve të tjera.
- Mbani të myllura të gjitha dyert dhe dritarët aty pranë kur operoni pastruesin e ajrit.
- Evitonit përdorimin në mjedise shumë të lagështa.

**Shënim:** Teknologjia kundër erës nuk përfshihet në të gjitha produktet e serisë Shark HP150.




1. MOS e lidhni pastruesin e ajrit. Së pari, kthejeni me kujdes pastruesin e ajrit me kokë poshtë dhe vendoseni në një sipërfaqe dyshëmese të nivelit. Rrotullojeni derën e filtrit në mënyrë të kundërt për ta zhbllokuar, pastaj hiqni për të hyrë në filtrin HEPA.



2. Nxirreni filtrin HEPA nga paketimi i tij plastik. Riinstaloni filtrin HEPA në të dy orientimet.



3. Me filtrin HEPA të riinstaluar, rrotulloni derën e filtrit në drejtimin e orës derisa të klikohet në vend.



4. Vendosni pastruesin e ajrit në një sipërfaqe të sheshtë, të nivelit, të dyshimesë, të paktën 8 cm larg mureve dhe objekteve.

Nëse Teknologjia Anti-Odour përfshihet me pastruesin tuaj të ajrit, gjeni karikatorin e aromës dhe ndiqni udhëzimet për ta instaluar atë.



5. Hiqni me kujdes ngjitetën e verdhë në pjesën e sipërme të pastruesit të ajrit për të hyrë në panelin e kontrollit.

Lidhe pastruesin e ajrit në një dalje elektrike dhe shtyp butonin e energjisë në panelin e kontrollit të sipërm.



6. Kur fuqia e pastrimit të ajrit të jetë ndezur, pastruesi i ajrit do të fillojë të analizojë cilësinë e ajrit, të treguar nga dritat rrotulluese.

Pas disa sekondash, pastruesi i ajrit do të shfaqë gjendjen aktuale të pastrimit të ajrit.

**Shënim:** Teknologjia e filtrit HEPA lejon deri në 5 vjet\* përdorim nga një filtri i vetëm HEPA.

\*Testuar në GB/T18801-2015 P.CCM, bazuar në rënien 50% të CADR, sipërfaqë pastrimi 12 m<sup>2</sup> dhe funksionim ditor 12 orë me shpejtësinë MAX të ventilatorit.

## PANELI I KONTROLLIT

Ka një panel kontrolli në pjesën e sipërme të pastruesit të ajrit dhe një ekran ekrani në pjesën e përparme.

### PANELI I KONTROLLIT TË LARTË



### EKRANI I EKRANIT TË PËRPARME

Shfaq gjendjen aktuale të pastrimit të ajrit bazuar në modalitetin Air Info të zgjedhur në panelin e kontrollit të sipërmet.



### PARAMETRAT E INFO AJRIT

Sensori i integruar zbulon gjendjen tuaj të pastrimit të ajrit për t'ju dhënë informacion në kohë reale. Përdorni butonin AIR INFO ⓘ për të kaluar mes opsiioneve të shfaqjes së gjendjes së ajrit.

INFO	EKRANI I EKRANIT TË PËRPARME	LEXIMI NË KOHË REALE
% GJENDJA		<p>Shfaq vlerësimin e gjendjes së pastrimit të ajrit:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Të varfër:</b> 0%-69% • <b>Panairi:</b> 70%-84% • <b>Mirë:</b> 85%-100%</li></ul> <p>% STATUS përdor standartet e pastrimit të ajrit të grimcave (PM) siç përcaktohet nga EPA (United States Environmental Protection Agency) për të llogaritur vlerësimin e statusit.</p>
MADHËSITË E GRIMCAVE		<p>Vlera PM (grimca) është sasia e grimcave në ajrin tuaj, e matur në mikrogramë (<math>\mu\text{g}</math>) për metër kub. Pastruesi juaj i ajrit mat tre madhësi grimcash, PM1, PM2.5 dhe PM10.</p>
PM1		<p>Shfaq numrin e grimcave të madhësisë PM1 në ajrin tuaj, duke përfshirë alergjjet ultra-fine.</p>
PM2.5		<p>Shfaq numrin e grimcave të madhësisë PM2.5 në ajrin tuaj, duke përfshirë tymin.</p>
PM10		<p>Shfaq numrin e grimcave të madhësisë PM10 në ajrin tuaj, duke përfshirë pluhurin dhe pjalmuin.</p>

## TË KUPTUARIT E CILËSISË SË AJRIT

Unazat në ekrani e përparmë do të ndryshojnë nga një statusi juaj i pastrimit të ajrit ndryshon, duke ju lejuar të monitoroni lehtësisht pastrimin edhe kur pastruesi i ajrit është matanë dhomës.

### GOOD

85–100%  
0–25  
particles

Një unazë blu do të thotë se statusi juaj i pastrimit të ajrit është i mirë, me një nivel të ulët të përqendrimit të grimcave.

### FAIR

70–84%  
26–80  
particles

Një unazë qelibri do të thotë se statusi juaj i pastrimit të ajrit është i drejtë, me një nivel të moderuar të përqendrimit të grimcave. Për rezultate më të mira, rritni shpejtësinë e ventilatorit ose zgjidhni Auto Mode.

### POOR

0–69%  
81–430+  
particles

Një unazë e kuqe do të thotë se statusi juaj i pastrimit të ajrit është i dobët, me një nivel të lartë të përqendrimit të grimcave. Për rezultate më të mira, rritni shpejtësinë e ventilatorit ose zgjidhni Auto Mode.

**Shënim:** Sensori i gjendjes së pastrimit të ajrit përdor një numërim kumulativ të grimcave në të gjitha madhësitë e grimcave për të përcaktuar gjendjen e pastrimit të ajrit.

## OPTIMIZIMI I SHPEJTËSISË SË VENTILATORIT

Pastruesi juaj i ajrit është i pajisur me 5 rregullime të shpejtësisë së ventilatorit. Rregulloni shpejtësinë e ventilatorit për të optimizuar performancën tuaj të pastrimit.

SHFAQ	SHPEJT ËSIA	MË E MIRA PËR	
		AUTO	Optimizimi i jetës së filtrit HEPA
	1-2	Operacion i qetë	
	3-4	Reduktimi i odave.	
	5 (MAX)	Pastrimi maksimal dhe kapja e mbeturinave.	

## ZGJIDHJA E PROBLEMEVE DHE PYETJET QË BËHEN SHPESH

Produkti	Cilat janë rregullimet e rekomanuara?	Ne rekandojmë përdorimin e këtij pastruesi të ajrit në Auto Mode. Auto Mode shfrytëzon sensorin e grimcave të pastruesit të ajrit tuaj, dhe kjo rregullon shpejtësinë e ventilatorit automatisht. Shpejtësia më e lartë e ventilatorit funksionon më së miri për reduktimin e aromave dhe kapjen e mbeturinave në mënyrë më efektive.
	Ku duhet të Të rregulloj pastruesin tim të ajrit?	Ne rekandojmë vendosjen e pastruesit të ajrit në dhomën e shtëpisë tuaj ku ka më shumë aktivitet. Kjo do të ndihmojë në pastrimin e ajrit të ndotësve dhe odave sic janë futur.
	Çfarë është Eco mode?	Nëse statusi 100% arrihet për 5 minuta në Auto Mode, pastruesi juaj i ajrit do të hyjë në Eco Mode. Ventilatori do të fiket derisa të zbulohet një numër i konsiderueshëm grimcash, duke përmirësuar jetën e filtrit tuaj HEPA.
	A mund ta zbut pastruesin e ajrit, që të mos bip kur shtyp butonat?	Për të fikur tingujt e njoftimit, shtypni dhe mbanji butonat Air Info  dhe Child Lock  në të njëjtën kohë për dy sekonda. Për të raktivizuar tingujt, shtypni dhe mbanji të dy butonat për 2 sekonda përsëri.
	Pse butonat e panelit të kontrollit të lartë nuk funksionojnë?	Pastruesi i ajrit mund të aktivizojë vendosjen e kyçes së fëmijëve. Shtypni dhe mbanji butonin Child Lock  për dy sekonda për ta ndezur ose fikur këtë vendosje.
Cili është e ajrit	Pse gjendja ime e pastrimit të ajrit është gjithmonë në 100%?	Nëse pastruesi juaj i ajrit shfaq një unazë blu, gjendja juaj e pastrimit të ajrit është e mirë. Megjithatë, gjendja e pastrimit të ajrit do të luhatet ndërsa futni ndotës në shtëpinë tuaj. Aktivitetet si pirja e duhanit, gatimi, pluhuri ose spërkatja e produkteve të pastrimit (ndër të tjera) mund të shtojnë ndotës në ajrin tuaj. Teknologjia jone Auto IQ ndjek këtë luhatje në kohë reale dhe rregullohet ndërsa zbulon grimcat. Për të përcaktuar nëse sensori është duke punuar siç duhet, spërkatni një sasi të vogël parfumi ose produkti pastrues aerosol pranë sensorit në pjesën e pasme të pastruesit të ajrit. Ju lutem vizitonit sharkclean.eu për më shumë informacion.
	Pse statusi im i pastrimit të ajrit nuk është kurrë në 100%?	Nëse statusi juaj i pastrimit të ajrit nuk arrin kurrë në 100%, sigurohuni që filtri HEPA të jetë instaluar siç duhet dhe se paketimi i tij original plastik është hequr. Aktivitetet si pirja e duhanit, djeqia e qirinjeve, drejtimi i një humidifikuesi, hapja e dritareve dhe gatimi (ndër të tjera) mund të shtojnë më shumë ndotës në ajrin tuaj. Sigurohuni që të vëzhojni mjedisin tuaj dhe të hiqni çdo gjë që mund të jetë duke shkaktuar statusin e pastrimit të ajrit të ulët. Ne gjithashtu rekomandojmë fikjen e njësisë dhe zhbllokimin. Pastaj lokalizimi i sensorit të gjendjes së ajrit në anën e pasme të pastruesit të ajrit dhe përdorimi i një zorre me vakum dore me lidhje për t'u pastruar zonën rrëth sensorit të gjendjes së ajrit.
Mesh pluhur Filter	Për çfarë janë këta filtra në të dy anët e pastruesit të ajrit?	Këto filtra pluhuri meshë të lehtë për t'u pastruar kapin mbeturina të mëdha si flokët, pluhuri dhe lint për të mbrojtur filtrin HEPA me 3 shtresë. Mirëmbajtja është e nevojshme në këto filtra pluhuri mesh kur tregohet në ekranin e përparmë. Referojuni seksionit Mesh Dust Filter Maintenance për më shumë informacion.
	Si ta di se kur duhet t'i pastroj këto 2 filtra?	Kur filtrat e pluhurit të rrjetës kanë nevojë për mirëmbajtje, ekrani i përparmë do të tregojë një Unaza e kuqe pulsuese së bashku me tekstin "Kontrolloni filtrat e pluhurit". Referojuni seksionit Mesh Dust Filter Maintenance për më shumë informacion.
HEPA Filtri	A mund ta laj filtrin HEPA?	Jo, filtri HEPA nuk është i larë. Mbajeni filtrin larg ujit.

### Shërbimi ndaj klientit

Për ndihmë të mëtejshme, vizitonit sharkclean.eu

**Shënim:** Teknologjia kundër erës nuk përfshihet në të gjitha produktet e serisë Shark HP150.

## MIRËMBAJTJE E FILTRIT TË PLUHURIT MESH

Duke kontrolluar filtrat e pluhurit mesh:

Kur filtrat e pluhurit tē rrjetës kanë nevojë pér mirëmbajtje, ekrani i përparmë do tē tregojë ekrinan e mëposhtëm me një unazë tē kuqe pulsuese:

**Pastrimi i Filtrave të Pluhurit tē Mesheve:**




Kur mesazhi Check Dust Filters shfaqet në ekrinan e përparmë, hiqni filtrat e pluhurit dhe inspektoni ato pér mbeturina.

Nëse është e nevojshme mirëmbajtja, sigurohuni që tē **mbani pastruesin e ajrit tē lidhur në dhe** në punë, dhe tē përfundoni hapat e mëposhtëm:



### 1. GJENDJENI DHE HIQI FILTRAT E PLUHURIT RRJETA


Rrëshqitni butësisht filtrat pér t'i hequr ato. Kontrolloni ekranet pér ndërtimin e pluhurit dhe mbeturinave.



### 2. FILTRAT E PASTRIT TË PLUHURIT

Përdorni një **aspirator** në fuqi të ulët me një furçë tē butë tē lidhur ose një **leckë/peshqir** pér tē hequr mbeturinat nga ekranet e meshëve.

**MOS përdorni pastrues kimikë abrasiv.**



### 3. PASTRIMI SHTESË (NUK DUHET)


Nëse kërkohet një pastrim shtesë, fikni pastruesin e ajrit dhe rinconi filtrat e pluhurit tē meshës me ujë rubineti tē temperaturës së dhomës. Sigurohuni që tē thani plotësisht ekranet pér 12 orë para se tē riinstaloni.

**Mos e përdorni pastruesin e ajrit kur filtrat e rrjetës janë tē lagur.**



### 4. RIINSTALONI FILTRAT E PLUHURIT RRJETA

Sigurohuni që pastruesi i ajrit tē ndizet dhe tē rifreskojë butësisht filtrat e pluhurit tē mashit në slots në anët. Sigurohuni që tē shtyni çdo filtrë pluhuri në vend derisa tē flushohet me trupin e pastruesit tē ajrit.



### 5. RIKALIBRIM

Pasi tē jenë pastruar dhe riinstaluar tē dy filtrat e pluhurit mesh, pastruesi i ajrit do tē realibratohet dhe do tē fillojë tē analizojë gjendjen e pastrimit tē ajrit, tē treguar nga dritat rrotulluese.

**Shënim:** Për tē rivendosur manualisht treguesin Kontrollo filtrat e pluhurit, shtypni dhe mbani ikonën e filtrit në panelin e sipërm tē kontrollit pér 1-2 sekonda.



**Shënim:** Teknologjia e filtrit HEPA lejon deri në 5 vjet\* përdorim nga një filtër i vetëm HEPA.

\*Testuar në GB/T18801-2015 P.CCM, bazuar në rënien 50% tē CADR, sipërfaqë pastrimi 12 m<sup>2</sup> dhe funksionim ditor 12 orë me shpejtësinë MAX tē ventilatorit.

## MBAJTJA E PASTRUESIT TË AJRIT

**SHËNIM:** Hiqeni nga priza pastruesin e ajrit sa herë që bëni ndonjë pastrim ose mirëmbajtje (përveç kontrollit të filtrave të pluhurit të rrjetës.)

### Pastrimi i jashtëm:

Për rezultate më të mira, pastroni pamjen e jashtme çdo dy muaj ose sipas nevojës. Përdorni një leckë mikrofibër për të hequr pluhurin. Për të pastruar, fshijeni pjesën e jashtme me një leckë mikrofibër të amortizuar me ujë të ngrohtë dhe sapun. Evitoni ujin e tepërt dhe pastruesit kimikë gërryes për të parandaluar dëmtimet.



### Pastrimi i brendshëm:

Për rezultate më të mira, pastroni brendësinë e pastruesit të ajrit çdo dy muaj ose sipas nevojës. Hiqe derën e filtrit, nxirre filtrin HEPA dhe përdor një aspirator ose një leckë mikrofibër për të hequr pluhurin dhe mbeturinat nga brendësia. **MOS** përdorni pastrues kimikë abrasiv ose ujë në brendësi të pastruesit të ajrit.




## TEKNOLOGJIA ANTI-ODOUR


**SHËNIM:** Teknologja kundër erës nuk përfshihet në të gjitha produktet e serisë Shark HP150.



1. HAPJENI MBLEDHËN E PAKETIMIT TË FISHEKUT TË EROM



2. FUT FISHEKËN E ARMAVE NË PASTRIMIN E AJRIT



3. Rrotulloni DERI TË KLIKONI

Hiqe montimin e karikatorit të aromës nga kutia e kartonit dhe mund.

Rrotulloni dorezën në cadrën e aromës, rreshtoni shigjetat, pastaj futeni montimin në pastruesin e ajrit.

Për të kyçur dhe angazhuar montimin e karikatorit të aromës, rrotullojeni atë në mënyrë të kundërt derisa të klikohet të paktën një herë. Vazhdoni ta rrotulloni dialin drejt pozicionit të lartë për të rritur intensitetin.

## RREGULLIMET

**Settings:** The Anti-Odour Technology dial has 4 intensity settings: Low, Medium, High, and Off.

POZICIONI I DIALIT TË AROMËS	KLIKIMET	VENDOSJA	REKOMANDUAR PËR
	1	OFF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kur nuk jeni duke kërkuar aktivisht për të zgjegjuar aromat. Kjo do të zgjasë jetën e karikatorit të aromës.</li> </ul>
	2	I ULËT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngjarje të lehta aromash të tillë si era bin.</li> <li>Hapësira të vogla si banjo apo hyrje.</li> </ul>
	3	E MESME	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngjarje të forta aromash si gatimi ose aromat e kafshëve shtëpiake.</li> <li>Hapësira të mesme si një dhomë gjumi apo kuzhinë.</li> </ul>
	4	LARTË	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performancë optimale për reduktimin e aromës.</li> <li>Ngjarje ekstreme të aromës si tymi ose erë e djegur e zgjatur.</li> <li>Hapësira të mëdha si një dhomë ndjenjeje.</li> </ul>

Shënim: Rregullimi i shpejtësisë së ventilatorit është një mënyrë tjetër për të kontrolluar intensitetin e teknologjisë kundër erës. Shikoni seksionin Optimizimi i shpejtësisë së ventilatorit përmes shumë informacion.

**I ULËT**  
Rrotulloni çelësin në pozicionin Low për të ulur intensitetin në nivelin më të ulët kur është në përdorim.  
**I LARTË**  
Rrotulloni çelësin në pozicionin Lartë për të rritur intensitetin në nivelin më të lartë kur është në përdorim.

## KËSHILLA

### Heqja e karikatorit të aromës

- Karikatori i aromës mund të hiqet nëse nuk doni të përdorni Teknologjinë Anti-Odou.
- Për të hequr karikatorin, së pari hiqni montimin e karikatorit të aromës nga pastruesi i ajrit. Rrotulloni dorezën në montimin e karikatorit të aromës dhe rrotulloheni në drejtimin e orës derisa të rreshtohen shigjetat. Tërhiqe dorezën lart dhe hiqë nga pastruesi i ajrit.
- Mbajeni montimin e karikatorit të aromës në mënyrë që baza me ngjyrë të jetë e dukshme dhe rrotulloni karikatorin në mënyrë anticlockwise në strehimin e dialit për t'u hequr.
- Më pas, banesat me cadran mund të futen në pastruesin e ajrit.

### Kërkohet mirëmbajtje


- Zëvendësoni karikatorin siç është rekomanduar nën Odour Cartridge Replacement.
- Viziton sharkclean.eu për të mësuar më shumë dhe për të blerë zëvendësimë.

### Forca e aromës me kalimin e kohës

- Intensiteti i aromës së Teknologjisë Anti-Odour mund të pakësohet me kalimin e kohës. Gjithashtu, mund të mos ketë fare aromë të dukshme. Kjo është e natyrshme dhe nuk tregon se teknologjia nuk po funksionon. Ndiqni udhëzimet e zëvendësimit për të siguruar performancën e vazhdueshme.


## ZËVENDËSIMI I TEKNOLOGJISË ANTI-ODOUR

SHËNIM: Teknologja kundër erës nuk përfshihet në të gjitha produktet e serisë Shark HP150.




### 1. HIQNI MBLEDHJEN E FISHEKUT TË EROM

Rrotulloni dorezën dhe rrotulloni dialin në mënyrë të kundërt derisa të reshtohen dy shigjetat. Tërhiqe dorezën për të hequr dialin nga pastruesi i ajrit.





### 2. HIQI FISHETIN E VJETËR TË EROM

Rrotullojeni karikatorin në mënyrë të kundërt në banesën e dialit dhe nxirreni kartrigët për ta hequr.





### 3. HIQ FISHEKEN E RI NGA KANESI

Hiqe karikatorin e ri të aromës nga paketimi i vulosur. Për të ruajtur jetën e karikatorit, mbajeni në paketimin e vulosur derisa të jeni gati për ta instaluar.



### 4INSTALON FISHEKIN E RI NE DIAL

Reshtoni shigjetën e verdhë në anën e karikatorit me shigjetën e verdhë në anën e mbulesës së dialit, pastaj futeni kartrigët në dial. Rrotullojeni karikatorin në drejtim të orës për ta mbyllur në vend.



### 5. INSTALON MONTEPIN E TRUESHËS SË EROM

Reshtoni shigjetën në mbulesën e dialit me shigjetën në pastruesin e ajrit, pastaj rifreskoni cadrën në pastruesin e ajrit. Rrotullojeni dialin në mënyrë të kundërt derisa të klikohet në një vendosje intensiteti për t'u angazhuar. Rrotullohuni më tej për të ndryshuar vendosjen e intensitetit.



### 6. FUSHEQJA E PERDORUR

Hiqe karikatorin e vjetër duke e hedhur në kazan.

**Shënim:** Fishekët e erërave duhet të zëvendësohen çdo 3 muaj ose sipas nevojës për performancë optimale të Teknologjisë kundër erës.

## AKSESORËT E DISPONUESHËM

### POROSIT AKSESORË SHTESË

Aksesorë shtesë dhe filtra zëvendësues janë në dispozicion në [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)



**Anti-Odour Technology Cartridges (2)**

Dy karikatorë zëvendësues që ruhen nga aromat e këqija për një shtëpi me erë më të freskët. Ne rekomandojmë zëvendësimin e kartridges qdo 3 muaj ose sipas nevojës në pastruesin tuaj të ajrit. Diali i intensitetit të Teknologjisë Anti-Odour u shit veçmas.



**Telekomanda**

Përdorni telekomandë për të operuar pastruesin e ajrit nga distanca.

### BUTONAT E TELEKOMANDIMIT

1. **On/Off:** Kthen pastruesin e ajrit on/off.
2. **Air Info:** Kaloni midis opsioneve të shfaqjes së gjendjes së pastrimit të ajrit.
3. **Auto:** Mundëson Auto Mode.
4. **Shkëiqimi:** Rregullon shkëlqimin.
5. **Shpejtësia e ventilatorit:** Rregullon shpejtësinë e ventilatorit.
6. **Shut-Off Timer:** Sets shut-off timer.



**DY (2) GARANCI E KUFIZUAR VJETORE**

Kur një konsumator blen një produkt në Evropë, ata marrin përfitimin e të drejtave ligjore që lidhen me cilësinë e produktit (statuti juaj të drejtat). Ju mund t'i zbatoni këto të drejtë kundër shitësit tuaj. Megjithatë, tek Shark® ne jemi kaq të sigurt në lidhje me cilësinë e ro products tonë p që ne ju japojm një garanci shtesë të prodhuesit prej dy vjetësh. Këto terma dhe kushte lidhen vetëm me garancinë e prodhuesit tonë – të drejtat tuaja statutore janë të paprekura.

Kushtet më poshtë përshkruajnë parakushtet dhe fushëveprimin e garancisë sonë. Ato nuk ndikojnë në të drejtat tuaja statutore apo në detyrimet e shitësit tuaj dhe në kontratën tuaj me ta.

**Garancitë e peshkaqenëve®**

Njësia juaj e peshkaqenëve përbën një investim të madh. Pastruesi juaj i ri i ajrit duhet të punojë siq duhet pér sa më gjatë që të jetë e mundur. Garancia me të cilën vjen éshtë një konsideratë e rëndësishme - dhe pasqyron se sa besim ka prodhuesi në cilësinë e tij të prodhimit dhe të prodhimit.

Çdo makinë peshkaqeni vjen me pjesë të lira dhe garanci pune. Ju gjithashtu do të gjeni mbështetje online në [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

**Si ta regjistroj garancinë time të Peshkaqenit?**

Ju mund t'ë regjistroni garancinë tuaj online brenda 28 ditëve nga blerja. Pér të kursyer kohë, ju do të keni nevojë pér informacionin e mëposhtëm në lidhje me pastruesin tuaj të ajrit:

- Data që keni blerë njësinë (faturën ose shënimin e dërgesës).

Pér t'u regjistrar online, ju lutem viziton [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

**E RËNDËSISHME:**

- Garancia do të mbulojë produktin tuaj vetëm nga data e blerjes.
- Ju lutem mbanit faturën tuaj në çdo kohë. Nëse ju duhet të përdorni garancinë tuaj ne do të kemi nevojë pér faturën tuaj pér të verifikuar
- Informacioni që na keni dhënë éshtë i saktë. Pamundësia pér të prodhuar një faturë të vlefshme mund të invalidojojë garancinë tuaj.

**Cilat janë përfitimet e regjistrimit të garancisë sime të peshkaqenit falas?**

Kur t'ë regjistroni garancinë tuaj ne do të kemi detajet tuaja pér t'ë dorëzuar nëse ndonjëherë kemi nevojë pér t'ë marrë në kontakt.

Ju gjithashtu mund t'ë merrni këshilla dhe këshilla se si t'ë merrni më të mirën nga njësia juaj Shark dhe t'ë dégjoni të rejet më të fundit në lidhje me teknologjinë e re Shark® dhe njiset. Nëse e regjistroni garancinë tuaj online, do t'ë merrni konfirmimin e menjëherëshmë se kemi marrë détajet tuaja.

**INFORMACIONE TË RËNDËSISHME****REGJISTRONI BLERJEN TUAJ**

[sharkclean.eu/register-guarantee](http://sharkclean.eu/register-guarantee)

**REGJISTRONI KËTË INFORMACION**

Numri i modelit:

Numri serial:

Data e blerjes: (Mbanit faturën)

Dyqani i blerjes:

**SPECIFIKIMET TEKNIKE**

Tensioni: 220-240V 50-60Hz  
Watts: 26W

**Për sa kohë janë të garantuara makinat e reja të Peshkaqenit?**

Besimi ynë në dizajnin dhe kontrollin e cilësisë do të thotë se njësia juaj e re Shark éshtë e garantuar pér një total prej dy vjetësh.

**Cfarë mbulohet nga garancia falas e Peshkaqenit?**

Riparimi ose zëvendësimi i makinës suaj Shark (sipas dëshirës së Peshkaqenit), duke përfshirë të gjitha pjesët dhe punën. Një garanci peshkaqeni éshtë përvëç të drejtave tuaja ligjore si konsumator.

**Cfarë nuk mbulohet nga garancia e lirë e Peshkaqenit?**

1. Veshje normale dhe lot i pjesëve të veshura (të tilla si aksesorët). Pjesët zëvendësuuese janë në dispozicion pér t'u blerë në [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

2. Dëmet e shkaktuara nga keqpërdorimi, abuzimi, trajtimi neglizhent, moskryerja e mirëmbajtjes së kërkuar ose dëmtimi pér shkak të keqmenaxhimit në tranzit.

3. Dëmet e shkaktuara nga mirëmbajtja që nuk autorizohet nga Peshkaqeni.

**Ku mund t'i blej peshkaqenët e vërtetë rezervë dhe aksesorë?**

Kurset dhe aksesorët e peshkaqenëve janë zhvilluar nga t'ë njëjtët inxhinierë që zhvilluan njësinë tuaj Shark. Ju do të gjeni një gamë të plotë të spares Shark dhe pjesë zëvendësuuese / aksesorë pér të gjitha makinat Shark në [sharkclean.eu](http://sharkclean.eu)

Ju lutem mos harroni se dëmet e shkaktuara nga përdorimi i rezervës jo-Shark mund t'ë mos mbulohen nën garancinë tuaj.

**INFORMACIONE TË RËNDËSISHME**

Përfitimet e regjistrimit të produktit tuaj dhe krijimin e një llogarje:

- Merrni mbështetje më të lehta, më të shpejtë të produktit dhe qasje në informacionin e garancisë
- Qasja në zgjidhjen e problemeve dhe udhëzimet e kujdesit të produktit
- Jini ndër t'ë parët që dini pér promocionet ekskluzive të produkteve

**KËSHILLË:** Ju mund t'ë gjeni modelin dhe numrat serik në etiketën e kodit QR në pjesën e poshtme të njësisë.

**HEQJA DHE ASGJËSIMI I BATERISË**

Telekomanda e këtij produkti përdor një bateri butoni litiumi. Kur bateria nuk ka më një ngarkesë, ajo duhet t'ë hiqet nga telekomanda dhe t'ë riciklohet. **MOS** e incineroni ose mos e kompostoni baterinë.

Kur bateria juaj e lititumit ka nevojë të zëvendësohet, hiqeni ose ricikloni atë në përporthje me urdhëresat ose rregulloret lokale. Në disa zona, éshtë e paligjshme të vendosen bateritë e shpenzuara të lititumit në kazan ose në një rrjedhë komunale të mbetjeve të ngarta. Kthejeni baterinë e shpenzuar në një qendër riciklimi të autorizuar ose në shëtitësin pér riciklim. Kontaktoni qendrën tuaj lokale të riciklimit pér informacion se ku duhet t'ë hidhni baterinë e shpenzuar.





Друштво за производство, промет и услуги Компрајд Дистрибуција Скопје/  
Kompani pér prodhim, shitje dhe shërbime Comtrade Distribution Shkup  
Продажба и сервис/Shitje dhe servis: Скопје, Бул.Киро Глигоров бр.13, Skopje, Kiro Gligorov 13  
Тел/Фах- Tel/Fach: 02 3090 050 3091 112/

## ГАРАНТЕН ЛИСТ/ FLETË GARANCIONI

Податоци за крајниот корисник/ Тë dhënat e përdoruesit fundor:

Име и презиме (име на фирма)/Emri dhe mbiemri (emri i kompanisë) \_\_\_\_\_

Адреса/ Adresë: \_\_\_\_\_

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: \_\_\_\_\_ број на л.к/Numri i ID-së \_\_\_\_\_

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) \_\_\_\_\_

Во/ Në \_\_\_\_\_, Дата/Data: \_\_\_\_\_

М.Р

Потпис/ Nënshkrimi \_\_\_\_\_

Податоци за продавачот:

Име и презиме (име на фирма): \_\_\_\_\_

Адреса/ Adresë: \_\_\_\_\_

Потпис на корисникот/Nënshkrimi i përdoruesit: \_\_\_\_\_ број на л.к/Numri i ID-së \_\_\_\_\_

Број на фискалната сметка (фактура)/ Numri i llogarisë fiskale (faturë) \_\_\_\_\_

Во/ Në \_\_\_\_\_, Дата/Data: \_\_\_\_\_

М.Р

Потпис/ Nënshkrimi \_\_\_\_\_



Задолжително запознајте се со гарантните услови на следните страни од овој документ/Sigurohuni që të njiheni me kushtet e garancisë në faqet vijuese të këtij dokumenti

Уредите се тестирали и атестирали согласно Правилникот за атестирање на производите кои предизвикуваат радио-фрејкенциски пречки/Pajisjet janë testuar dhe certifikuar në përpjthje me rregulloret pér certifikimin e produkteve që shkaktojnë interferencë në radiofrekuencë

Спецификација на испорачаните производи/Specifikimi i produkteve të dorëzuar

Сервисен Купон бр 1 (Купонот се пополнува само во случај на поединична рекламија/ Купон i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual)

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Сервисен Купон бр 2 (Купонот се пополнува само во случај на поединична рекламија/ Купон i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual)

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser:	Дата на Прием/ Data e pranimit:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit:		Дата на Сервисирање Data e servisimit:
		Дата на испорака/ Data e dorëzimit:
		Сервисер/Serviseri:

Сервисен Купон бр (Купонот се пополнува само во случај на поединична рекламија/ Купон i Servisimit Nr.2 (Kuponi plotësohet vetëm në rast reklamacionit individual))

Име/Emri:	Сер.бр/Nr.ser	Дата на Прием/ Data:
Опис на сервисна интервенција: Përshkrimi i ndërhyrjes së servisimit		Дата на Сервисирање: Data e servisimit
		Дата на испорака: Data e dorëzimit
		Сервисер/Serviseri:

### Изјава

Потрошувачот има законски права кои произлегуваат од националното законодавство со кои се регулира продажбата на производите и правата не се загрозени со гаранцијата. Трошоците за отстранување на дефектите паѓаат на товар на давателот на гаранцијата.



## Detyrimet e blerësit

Blerësi është i detyruar të:

1. në momentin e marrjes së pajisjes, vëreni mosplotësimin e saj ose dërmitimin fizik, sepse ankesat shtesë të atij lloji nuk do të jenë të vlefshme.
2. është e detyrueshme respektimi i udhëzimeve pér përdorimin e pajisjes
3. të sigurojë kushtet mjedisore që janë të përcaktuara në dokumentacionin e pajisjes dhe të sigurojë që pajisja të jetë e mbrojtur nga çdo lloj rrezatimi
4. pér të siguruar një burim të qëndrueshëm të energjisë elektrike
5. Përparrë përdorimit të parë, njihuni me kushtet funksionit të pajisjes, kushtet e kësaj garancie si dhe me dokumentacionin teknik.
6. Në rast pretendimi pér pajisjen, është e detyrueshme të dorëzoni një llogari fiskale (faturë) dhe një kartë garancie origjinale të certifikuar. Të gjitha të listuara duhet të plotësohen dhe certifikohen siç duhet
7. Nëse nuk jemi në gjendje të riparojmë pajisjen ose ta zëvendësojmë atë me një të re, ekuivalente me një të re ose me një produkt të ofruar nga prodhuesi, paketimi i plotë origjinal do të dorëzohet dhe do të zbritet nga shuma e destinuar pér rimbursim përdorues. Në rastin e zëvendësimit të pajisjes, komponentët që mungojnë nga kompleti i ri i pajisjes do të mbahen

## Garancia nuk është e vlefshme pér shkak të:

- instalim joadekuat ose përdorim joprofesional ose mirëmbajtje joadekuate
- dëmtime mekanike, kimike ose ndonjë dëm tjetër gjatë transportit, gjatë shpaketimit ose përdorimit të pajisjes
- ndryshimi i tensionit te rrejtë elektrik, rrufeja dhe dukurite shoqeruese.
- Forca madhore ose fatkeqësítë natyrore
- përdorimi i softuerit, mediane të luajtjes (qoftë optike ose magnetike), pajisjeve lidhëse, pajisjeve të tjera lidhëse, pjesëve ose materialeve harxhuese që nuk janë produkt ose të autorizuar nga prodhuesi
- modifikimet dhe riparimet e paautorizuara dhe pasojat që rrjedhin prej tyre
- ndikimi i jaشتëm: lagështia, uji, nxehësia, dridhjet, pluhuri, kushtet ekstreme dhe mjedisi i jaشتëm, etj.
- pér pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: tonerët, fishekët, kokën e printerit me bojë, têrheqës me rul, mekanizmat e transportit të letrës
- pér pjesët që konsumohen gjatë përdorimit: gomat e dyerve që i nënshtronë dëmtimeve mekanike, thika, pendët, etj.

## Humbja e garancisë

- Nëse konstatojmë se (Komtrejd Distribucija DDOEL Service) është kryer ndërhyrje e paautorizuar e shërbimit në pajisjet e reklamuara.
- përdorimi joprofesional dhe i pakujdeshëm i produktit
- mosrespektimi i kushteve të përcaktuara në kapitullin e detyrimeve të blerësit, pikat: 2, 3, 4, 5 dhe 6,

Спецификација на испорачаните производи/ Specificimi i produkteve të dorëzuar

Производ:

Сериски број:

Vo sluga korisnikot na uredot da koristi ne originalen ili popravan polnac za polneje na istiot, ne se priznava garancijata na celiot uređ./ Në rast se përdoruesi i pajisjes përdor një karikues jo original ose të riparuar përt a ngarkuar atë, garancia e të gjithë pajisjes nuk njihet.

- \*Гаранција на Тесла ТВ 36 месеци/ Garanci pér bateri dhu përshtatës pér Tesla TV, 36 muaj
- \*Гаранција на Тошиба ТВ 24 месеци/ Garanci pér bateri dhe përshtatës pér Toshiba TV, 24 muaj
- \*Гаранција на ТЦЛ ТВ 24 месеци/ Garanci pér bateri dhe përshtatës pér TCL TV, 24 muaj
- \*Гаранција на батерија за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e baterisë pér Laptop ACER - 12 muaj
- \*Гаранција на адаптер за Лаптоп ACER-12 месеци/ Garancia e përshtatës pér Laptop ACER - 12 muaj
- \*Гаранција на Тесла фрижидери, шпорети, машини за перенje, машини за сушење, машини за садови и вградни апарати 60 месеци/ Garanci pér frigoriferët Tesla, soba, lavatricë, tharëse, pjatalarëse dhe pajisje të integrues 60 muaj
- \*Гаранција на Тесла аспиратори 24 месеци/ Garanci pér aspiratorët TESLA pér 24 muaj
- \*Гаранција на Тесла микробранови печки и мали куќини апарати 12 месеци/ Garanci pér furrat me mikrovalë Tesla dhe pajisjet e vogla shtëpiake pér 12 muaj
- \*Гаранција на Хиаоми монитори за температура и влажност 3 месеци / Garanci pér monitorët Xiaomi pér 3 muaj
- \*Гаранција на Хиаоми мауси 6 месеци/ Garancia e mausit Xiaomi 6 muaj
- \*Гаранција на Хиаоми PowerBank 6 месеци / Garanci pér PowerBank Xiaomi pér 6 muaj
- \*Гаранција на Хиаоми слушалки 6 месеци / Garanci pér kufje Xiaomi pér 6 muaj
- \*Гаранција на Хиаоми диспензери 6 месеци / Garanci pér dispensesve Xiaomi pér 6 muaj
- \*Гаранција на Хиаоми звучници 6 месеци / Garanci pér folësít Xiaomi pér 6 muaj
- \*Гаранција на Хиаоми адаптер 6 месеци / Garanci pér përshtatës Xiaomi pér 6 muaj
- \*Гаранција на Хиаоми батерија за скuter 6 месеци/ Garancia e bateri skuteri Xiaomi 6 muaj
- \*Гаранција на Хиаоми скутер,рутер, брич, алат, фен за коса,правосмукалка,TV Box, четка за заби,проектор,Humidifier,чайник,сензор,вага, Mi Camera,точак, прочистувач на воздух, часовник, Mi bands и греалки 12 месеци / Garanci pér skuterin Xiaomi, ruter, brisk, vegla, tharëse flokësh, fshesë me korrent, TV Box, furçë dhëmbësh, projektör, lagështues, kazan, sensor, peshore, Mi Kamera, rrotë, pastrues ajri, orë, shirita Mi dhe ngrohës 12 muaj.
- \*Гаранција на Хиаоми таблети и мобилни телефони 24 месеци / Garanci pér tabletët dhe celularët Xiaomi pér 24 muaj
- \*Гаранција на Segway тротинети 24 месеци/ Garanci pér skuterët Segway 24 muaj
- \*Гаранција на SharkNinja производи 24 месеци/ Garancia e produkteve Shark pér 24 muaj

Гаранција за ACER/PackardBell Преносен Компјутер/ Garancia e laptopit ACER/PackardBell	Физичко лице 24 месеци/ Personi fizik 24 muaj	Правно лице 12 месеци/ Person juridik 12 muaj
---	---	---